


ZADAJNIK WARTOŚCI BAJTOWEJ

OPIS:

Element **SX 806** wyznacza stałą wartość bajtową. Posiada wyjście bajtowe, na które podawana jest wartość bajtowa ustawiona w *Ustawienia instalatora*.

SYMBOL:



Ustawienia instalatora			
nazwa funkcji	opis	zakres	jednostka/opis
Wartość bajtowa	Ustala stałą wartość bajtową podawaną na wyjściu	0—255	1

WYJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Wartość bajtowa	bajtowe	Wejście bajtowe dowolnego sterownika