

## WYŚWIETLACZ KOLORÓW

### OPIS:

Element wirtualny **SX 891**, widoczny jest w *Zdalny dostęp*. Posiada dwa wejścia stanów — załącz/wyłącz. Wyświetla stany otrzymywanych sygnałów na wejściach w konfiguracjach:

- wyłączony/wyłączony (0/0)
- wyłączony/załączony (0/1)
- załączony/wyłączony (1/0)
- załączony/załączony (1/1)

Ustawianie kolorów dla wyświetlanych stanów odbywa się w *Ustawienia instalatora*.

### SYMBOL:



WEJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Wejście stanu	binarne	Wyjście binarne dowolnego sterownika

Ustawienia instalatora		
nazwa funkcji	opis	zakres
Kolor dla fałsz/fałsz	Ustala kolor dla tego stanu	brak; szary; zielony; czerwony; niebieski żółty
Kolor dla fałsz/prawda	Ustala kolor dla tego stanu	brak; szary; zielony; czerwony; niebieski żółty
Kolor dla prawda/fałsz	Ustala kolor dla tego stanu	brak; szary; zielony; czerwony; niebieski żółty
Kolor dla prawda/prawda	Ustala kolor dla tego stanu	brak; szary; zielony; czerwony; niebieski żółty