


KONWERTER POZIOMU PROCENT DO TEMPERATURY

OPIS:

Sterownik **SX 842** służy do wyznaczania wartości temperatury. Posiada wejście typu procent i wyjście typu temperatura.

W *Ustawienia instalatora* definiuje się dwie wartości procentowe i odpowiadające im wartości temperatury. Po podaniu na wejście wartości procentowej, obiekt wylicza odpowiednią temperaturę i ustawia ją na swoim wyjściu.

SYMBOL:



WEJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Wartość procentowa	temperatura	Regulator temperatury

WYJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Temperatura żądana	temperatura	Regulator temperatury

Ustawienia instalatora			
nazwa funkcji	opis	zakres	jednostka/opis
1. Poziom procent	Określa poziom procent podany na wejście obiektu	0—100	procent
Temperatura dla 1	Określa wartość temperatury dla poziomu procent 1	-300—800	0,1 °C
2. Poziom procent	Określa poziom procent podany na wejście obiektu	0—100	procent
Temperatura dla 2	Określa wartość temperatury dla poziomu procent 2	-300—800	0,1 °C