


PRZYCIISK DOTYKOWY ZASIĘG

OPIS:

Kontrolka **SX 709** jest elementem wirtualnym i animowanym, tj. zmienia swój wygląd w zależności od stanu logicznego, w jakim się znajduje. Przyciski dotykowe wykorzystuje się w panelach dostępnych w *Zdalny dostęp*, a także w aplikacjach na urządzenia przenośne i poprzez stronę www. Kontrolka może służyć zarówno jako wyświetlacz, jak i wirtualny przycisk.

SX 709 służy do sygnalizacji, czy któryś z sensorów nie znajduje się poza zasięgiem. Ilość urządzeń poza zasięgiem zostanie wyświetlona w przypadku ustawienia stylu "Ikona i wartość" w *Ustawienia instalatora*.

SYMBOL:



Kontrolkę należy umieścić na siatce panelu dotykowego.

WEJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Urządzenia ze słabym zasięgiem, gdy stan wejścia jest większy niż zero, zostaje wyświetlona ikona przekreślonej anteny	bajtowe	do SX 752-kontroler F&Home RADIO, wyjście anteny

WYJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Stan przycisku dotykowego	binarne	Moduł sms lub dowolny moduł, sterownik, kontrolka lub bramka

Tryb obiektu	
	<p>Tryb pierwszy — proste naciśnięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> Naciśnięcie powoduje wygenerowanie na wyjściu, na krótką chwilę (20 ms), stanu logicznego '1' Stan wyjścia kontrolki jest niezależny od stanu wejścia Zmiana wartości na wejściu kontrolki zmienia tylko jej widok, nie wpływa na stan wyjścia. Naciśnięcie na kontrolkę nie powoduje zmiany widoku, ale wpływa na stan wyjścia

Ustawienia instalatora		
nazwa funkcji	opis	zakres
Styl	Wybór sposobu wyświetlania kontrolki	Ikona
		Ikona i wartość

