


## ZADAJNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

### OPIS:

Element **SX 565** wyznacza stałą wartość natężenia oświetlenia. Posiada wyjście natężenia oświetlenia, na które podawana jest wartość ustawiona w *Ustawienia instalatora*.

### SYMBOL:



Ustawienia instalatora			
nazwa funkcji	opis	zakres	jednostka / opis
Natężenie oświetlenia	Ustala stałą wartość natężenia oświetlenia podawaną na wyjściu	0—8192	10 luks

WYJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Wartość natężenia oświetlenia	natężenie oświetlenia	Wejście natężenia oświetlenia dowolnego sterownika