


WYŁĄCZNIK CZASOWY

OPIS:

Element logiczny **SX 854** posiada jedno wejście i jedno wyjście binarne. Pierwsze narastające zbocze sygnału na wejściu generuje impuls na wyjściu. Czas trwania impulsu modulowany jest w *Ustawienia instalatora*. Drugie narastające zbocze sygnału na wejściu zatrzymuje lub restartuje generowanie impulsu na wyjściu, w zależności od wybranej opcji w *Ustawienia instalatora*. W przypadku nie pojawienia się drugiego sygnału na wejściu, impuls na wyjściu generowany jest tylko przez czas ustalony w *Ustawienia użytkownika*.

Aby *Ustawienia użytkownika* w funkcji *Zdalny dostęp* stały się widoczne, należy w menu kontekstowym SX 854 załączyć *Edytor dla użytkownika*. Edytor przedstawiony jest za pomocą symbolu ołówka.

SYMBOL:



WEJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Logiczne	binarne	Wyjście binarne dowolnego sterownika

WYJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Logiczne	binarne	Dowolny element

Ustawienia instalatora		
nazwa funkcji	opis	zakres
Tryb	Ustala tryb działania przycisku po odebraniu drugiego sygnału na wejściu	reset; restart

Ustawienia użytkownika		
nazwa funkcji	opis	zakres
Czas generowanego impulsu	Ustala czas, w którym generowany jest impuls na wyjściu po otrzymaniu pierwszego sygnału na wejściu	GG:MM:SS