

Technische Universität Ilmenau
Fakultät für Maschinenbau
Fachgebiet Qualitätssicherung und Industrielle Bildverarbeitung
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Gunther Notni


Anleitung Linienscanner

Benjamin Buch

22. September 2016

Autor Benjamin Buch
Telefon 03677 / 69 - 3975
(Betreuer Dr.-Ing. Andreas Breitbarth)
E-Mail benni.buch@gmail.com
(andreas.breitbarth@tu-ilmenau.de)

Der Linienscanner ist ein Messgerät zur 3D-Rekonstruktion. Der Arbeitsplatz besteht aus dem Messgerät und einem PC mit Monitor, Maus und Tastatur. Das Messgerät bestehend aus einem Linienlaser, einer 8-Bit-Grauwert-Kamera, sowie einem XYZ-Verschiebetisch mit 2 Drehachsen, welche durch 2 MCL Boxen angesteuert werden.



1 Begriffe und Definitionen

Im vorliegenden Dokument werden 2D-Koordinaten mit Kleinbuchstaben (x , y) bezeichnet. Für 3D-Koordinaten werden Großbuchstaben (X , Y , Z) verwendet.

2 Einschalten

Als Erstes sollte der PC eingeschaltet werden, da das Hochfahren aufgrund der alten Hardware recht lange dauert (ca. 2 Minuten). Das Einloggen erfolgt über den Gast-Account.

Die Energieversorgung des eigentlichen Messgeräts erfolgt über einen Steckdosen-Verteiler, welcher sich hinter dem Gerät am Boden befindet. Ausgenommen hiervon ist die Kamera, welche ihren Strom per USB vom PC bezieht.

Für den Fall, dass Messgerät und PC noch nicht verbunden wurden, erfolgt nachfolgend die Beschreibung des Anschließens. Mit dem PC verbunden sind ausschließlich die MCL-Boxen (in Abbildung 1 mit 2a bezeichnet) sowie die Kamera. Der Linienlaser kann ausschließlich von Hand am Gerät bedient werden. Die untere MCL-Box steuert den Verschiebetisch in X-, Y- und Z-Richtung, die obere Box ist für die beiden Drehachsen verantwortlich. Zu beachten ist, dass die für Rotation zuständige Box nicht von der Software angesteuert wird, sie muss also nicht angeschlossen werden.¹

Von den MCL-Boxen führt je ein Kabel mit serieller Schnittstelle zum PC. Um das Anschließen zu vereinfachen, werden die Kabel an einen 2-fach-Serial-zu-USB-Adapter angesteckt. Ein weiteres USB-Kabel führt von der Kamera zum PC. Der PC ist also letztlich über zwei USB-Kabel mit der Hardware des Messgeräts verbunden.

Nachdem das System hochgefahren wurde und Sie sich im Gast-Account eingeloggt haben, muss das Messprogramm »linescan« gestartet werden.

3 Hardware




Abbildung 1: Steuerhardware des Laserliniensystems

¹Die Drehachsen sind für den Messvorgang nicht notwendig und besitzen in Kalibrierrichtung keine Endschalter, wodurch ihre Absolutposition nicht bestimmt werden kann. Aus Sicherheitsgründen sind sie in der Messsoftware nicht enthalten.




Abbildung 2: Hardware im Schutzgehäuse sowie beispielhaftes Messobjekt

3.1 Linienlaser

Über die kleine Box mit dem Schlüssel (Abbildung 1, Rahmen 1a) kann der Linienlaser (Abbildung 2, Rahmen 1b) an- und ausgeschaltet werden. *Vorsicht! Schauen Sie bei aktiviertem Laser nicht ungeschützt in die Lichtquelle.*

3.2 MCL-Boxen

Die MCL-Boxen (Abbildung 1, Rahmen 2a) können wahlweise per PC (A-Stellung) oder per Joystick (Abbildung 1, Rahmen 2b, H-Stellung) gesteuert werden. Zur Steuerung der Z-Achse per Joystick, muss der Steuerknüppel gedreht werden. Im Messbetrieb ist immer die Steuerung über den PC (A-Stellung) notwendig.

3.3 Kamera

Die Kamera (Abbildung 2, Rahmen 3) wird ausschließlich von der Messsoftware am PC angesteuert.

4 Messsoftware

4.1 Kalibriermodus




Abbildung 3: Ergebnis einer Systemkalibrierung, Erleuterung in Abschnitt 5

Im Kalibriermodus (Programm-Reiter »Calibration«) erfolgt die Kalibrierung des Systems. Messungen können erst durchgeführt werden, wenn eine gültige Kalibrierung existiert. Ist dies nicht gegeben, sind alle Parameter im Programm-Reiter »Measure« ausgegraut/deaktiviert. Die Kalibrierung wird auf der Festplatte gespeichert.

4.2 Messmodus




Abbildung 4: Messmodus

Der Messmodus (Programm-Reiter »Measure«) ist die Hauptkomponente des Programms »linescan«. Dem Prinzip eines Linienscanners folgend, wird für die Messung ein Bild mit der Laserlinie auf dem Messobjekt aufgenommen. Das Bild wird in eine Liste von Punkten in der xy-Bildebene der Kamera umgewandelt. Entsprechend der Kalibrierung werden diese 2D-Punkte in 3D-Punkte transformiert und mit der aktuellen XYZ-Position des Verschiebetisches (MCL) addiert. Anschließend fährt der Verschiebetisch an die nächste Position, wo sich der Vorgang wiederholt.

Die Laserebene ist dabei identisch zur XZ-Ebene. Entsprechend erfolgt die Messung primär entlang der Y-Achse. Um Objekte zu messen, welche breiter als die Laserlinie sind, kann ein sekundäres Verfahren

entlang der X-Achse erfolgen. Wurde das Messfeld in Y-Richtung komplett durchlaufen, fährt der Tisch an die Y-Startposition und verschiebt das Objekt entsprechend der X-Richtung. Dann wiederholt sich der Messvorgang in Y-Richtung.

Wurde das Messfeld komplett abgefahren oder die Messung manuell unterbrochen, kehrt der Tisch in die Startposition zurück und speichert das gemessene Objekt als ASCII-Punktwolke auf der Festplatte. Der Dateiname wird für ein paar Sekunden in der Statusleiste des Messprogramms (unten) angezeigt.

4.3 MCL




Abbildung 5: MCL

Das MCL-Dock kann über den entsprechenden Toolbar-Button ein- und ausgeblendet werden. Hier werden die aktuellen Positionen des XYZ-Verschiebetisches angezeigt. Mittels »Reset Position« kann die Position hier genullt werden. Außerdem kann die Joysticksteuerung softwareseitig aktiviert werden.

Achtung: Ein manuelles Umschalten an der MCL-Box kann zu Inkonsistenzen führen, welche eine falsche Skalierung der Messung zur Folge haben!

4.4 Bildeinzug – Parametrisierung




Abbildung 6: Bildeinzug

Das Kamera-Dock kann über den entsprechenden Toolbar-Button ein- und ausgeblendet werden. Hier sind alle Einstellungen zum Bildeinzug zu finden. Über die drei Buttons »Default light«, »Min light« und »Max light« kann eine Schnelleinstellung erfolgen.

4.5 Linienberechnung




Abbildung 7: Linienberechnung

Das Linien-Dock kann über den entsprechenden Toolbar-Button ein- und ausgeblendet werden. Hier kann primär die Methode zur Detektion der Linie im Bild (»Sum« oder »Threshold«) gewählt werden. Darunter kann der gewählte Algorithmus parametrisiert werden. Zur besseren Veranschaulichung können die einzelnen Schritte der Algorithmen durch Auswahl des entsprechenden Radio-Buttons (»Show original« oder »Show line«) dargestellt werden.

4.5.1 Methoden zur Detektion der Linie im Bild

Aufgrund der schlechten Qualität des Lasers wird die Laserlinie mit starker Überbelichtung aufgenommen. In Abbildung 4 ist dies zu erkennen. Die Detektion erfolgt immer eindimensional entlang der y-Achse. Die nachfolgend beschriebenen Methoden werden also für jeden x-Wert einmal durchgeführt, wodurch der zugehörige y-Wert berechnet wird, falls in y-Richtung die Linie an der aktuellen x-Position detektiert werden konnte.

Methode »Threshold« Bei dieser Methode werden zunächst alle Werte entsprechend einem Schwellwert binarisiert. Anschließend werden zusammenhängende Bereiche aus Werten, welche größer oder gleich dem Schwellwert waren gebildet. (Im Idealfall sollte es nur einen zusammenhängenden Bereich geben, in der Praxis entstehen jedoch durch Reflexion und andere Effekte manchmal sekundäre Bereiche.) Die mittlere Position des größten zusammenhängenden Bereichs wird als y-Koordinate zurückgegeben. War kein Wert größer als der Schwellwert, so wurde für diese x-Position kein Linienpunkt erkannt.

Beispiel: Schwellwert 255

y-Position	Intensitätswerte	Binarisiert	
0	0	0	
1	0	0	
2	60	0	
3	255	1	-> y-Pos: 3
4	255	1	=> $y = (3 + 5) / 2 = 4.0$
5	255	1	-> y-Pos: 5
6	30	0	
7	0	0	
8	255	1	
9	0	0	
10	0	0	

Methode »Sum« Wie der Name bereits andeutet, basiert diese Methode auf der Summe der Intensitätswerte. Konkret werden zwei Summen berechnet, die über alle Intensitätswerte und die über die mit der y-Position gewichteten Intensitätswerte. Teilt man Letztere durch Erstere, ergibt sich wieder eine y-Position, welche zurückgegeben wird. Die Summe der Intensitätswerte muss mindestens dem als Parameter übergebenen Schwellwert entsprechen, andernfalls wurde für die aktuelle x-Position kein Linienpunkt erkannt.

Beispiel: Schwellwert 200

y-Position	Intensitätswerte	Gewichtet	
0	0	= 0	
1	0	= 0	
2	60	= 120	
3	255	= 765	
4	255	= 1020	
5	255	= 1275	
6	30	= 180	
7	0	= 0	
8	255	= 2040	
9	0	= 0	
10	0	= 0	
Summe: 1110		Summe: 5400	=> $y = 5400 / 1110 = 4.86$

5 Kalibrierung





Abbildung 8: Kalibriertarget während eines Kalibriervorgangs im Messsystem (links), Kalibriertarget (rechts)

Die Kalibrierung erfolgt in drei Schritten.

Als Erstes wird das Kalibriertarget (Abbildung 8 rechts) als Messobjekt eingelegt. Die Z-Achse muss so weit wie möglich nach unten gefahren werden. Anschließend wird der Linienlaser eingeschaltet. Die Linie sollte zwischen den beiden Kreisen des Targets liegen. Am PC wird die Linie automatisch erkannt und ihr Winkel bzgl. der x-Achse berechnet. Mit dem Joystick für die Drehachsen wird der Laser so ausgerichtet, dass die Linie einen Winkel von annähernd 0° hat. Drücken Sie nun bitte den Button »Laser aligned«.

Nun muss der Linienlaser ausgeschaltet werden. In der Folge ist das Bild deutlich zu dunkel, weshalb hierfür im Kamera-Dock der Button für die maximale Helligkeit zu aktivieren ist. Damit startet die vollautomatische Suche nach den beiden Kreisen des Kalibriertargets. Die beiden Kreise müssen sich im unteren Bildviertel befinden. Das Kalibriertarget muss von Hand so ausgerichtet werden, dass sich wiederum ein Winkel von annähernd 0° ergibt. Auch dies ist durch einen Klick auf den Button »Target aligned« zu bestätigen.

Nun fährt der Verfahrtschisch automatisch in Z-Richtung nach oben, bis die Kalibriertarget-Kreise vom oberen Bildrand weniger weit entfernt sind, als sie es vom unteren waren. Für jede Position werden die xy-Position der Kreismittelpunkte im Kamerabild sowie die Z-Koordinate des Verfahrtschisches vom Messprogramm protokolliert.

Ist der Verfahrprozess abgeschlossen, erfolgt die Auswertung der aufgenommenen Daten. An die Positionen der Target-Punkte wird jeweils eine lineare Funktion angepasst. (Siehe rote Linie in Abbildung 3.) Die linke Linie wird als Nullposition in X-Richtung im Objektkoordinatensystem definiert. Der Abstand der beiden Funktionen ergibt die Umrechnung von Pixeln in Millimetern anhand der y-Koordinate im Bild.

Da die Linien zwischen den beiden Kreisen nicht exakt 0° zur x-Richtung des Kamerabildes haben, wird die y-Koordinate in der Bildmitte bzgl. der x-Richtung berechnet. Anschließend wird diese y-Koordinate der Bilder, mit der aufgenommenen Z-Koordinate des Verfahrtschisches zu einer Menge von Punkten kombiniert. An diese wird ein Polynom dritten Grades angepasst. (Siehe gelbe Linie in Abbildung 3.) Damit kann die y-Koordinate des Bildes fortan direkt in die Z-Koordinate des Objektkoordinatensystems überführt werden. (In Abbildung 3 ist die Z-Koordinate am unteren Bildrand in x-Richtung aufgetragen.)

Die beiden Punkte auf dem Kalibriertarget haben einen Abstand von 25 Millimetern. Als Kalibrierung ergibt sich somit:

$$X = X_{\text{MCL}} + \frac{x - \text{left_line}(y)}{\text{right_line}(y) - \text{left_line}(y)} \cdot 25\text{mm} \quad (1)$$

$$Y = Y_{\text{MCL}} \quad (2)$$

$$Z = Z_{\text{MCL}} + y.\text{to_Z}(y) \quad (3)$$