

Протокол команд для дисплеев MEANDR

Управление по интерфейсу RS485.

Режим работы – полудуплекс.

Handshaking: есть.

Задействованы линии: RTA, RTB.

Скорость обмена – 9600 бит/сек, формат байта: старт-бит, 8 битов данных, 2 стоп-бита.

Время ожидания ответа о приеме информации дисплеем, не более 1000 мс (???).

Интервал между приемом ответа от дисплея и посылкой новой команды, не менее 5мс (???).

При включении питания, выполняется тест дисплея, и по его завершению высвечивается информация сохраненная в энергонезависимой памяти (EEPROM), в случае, если сохранение информации в EEPROM не выполнялось высвечиваются "нижние черточки" во всех знакоместах, табло готово к приему новой информации. EEPROM имеет ограниченное количество циклов перезаписи (порядка 100000 раз), поэтому при разработке алгоритма обмена с табло следует правильно выбирать команды (с записью или без в EEPROM).

Общий формат пакетов команд

Заголовок				Информационный пакет				Контрольная сумма
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	N байтов	1 байт
STB	ADR	ADTR	Q	CMD	LINE	COLU	DATA	CHS

Общий формат пакетов ответов

Заголовок				Информационный пакет					Контрольная сумма
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	N байтов	1 байт
STB	ADR	ADTR	Q	CMD	STATUS	LINE	COLU	DATA	CHS

STB [hex] - старт байт: 0x1B,

ADR [hex] - адрес получателя;

ADTR [hex] - адрес отправителя (для MASTER всегда 0x00);

Q [hex] - количество байтов в информационном пакете, не включая байт контрольной суммы;

CMD [hex] - команда;

LINE [hex] - номер строки табло;

COLU [hex] - номер столбца табло;

DATA - данные (первым передается байт младшего знака), для некоторых команд данные могут отсутствовать;

STATUS [hex] - байт статуса выполнения команды;

CHS [hex] - контрольная сумма (младший байт инверсии суммы всех байтов в заголовке и информационном пакете);

ADR_EE_H [hex] - старший и младший байты адреса EEPROM области сервисных установок (SETTINGS)

ADR_EE_L [hex] - дисплея к которой следует обращение по соответствующей команде см. ниже;

Q_EE [hex] - количество байтов EEPROM области сервисных установок (SETTINGS) дисплея к которой следует обращение по соответствующей команде см. ниже;

Распределение адресов

0x00 - адрес MASTER (устройство с которого выполняется загрузка дисплеев);

0x01...0xfd - диапазон адресов дисплеев [указывается в *.xml файлах]; при обращении к устройству с несуществующим адресом программа пытается дозвониться до него еще дважды с интервалом 500 мс (???).

0xfe - адрес для команд выполняющих операции с серийным номером устройства

0xff - общий адрес для всех дисплеев, при посылке команд на общий адрес дисплеи не отвечают о-
получении посылки;

Перечень команд

Команды текущего управления дисплеями табло

- 0x00 - нет операции ;
- 0x02 - очистка дисплея (ячейки табло) с записью в EEPROM и с ответом ;
 - 0x82 - очистка дисплея (ячейки табло) с записью в EEPROM и без ответа ;
 - 0x22 - очистка дисплея (ячейки табло) без записи в EEPROM и с ответом ;
 - 0xa2 - очистка дисплея (ячейки табло) без записи в EEPROM и без ответа ;
- 0x01 - ввод данных в ASCII кодах с записью в EEPROM и с ответом ;

- 3.1. 0x81 - ввод данных в ASCII кодах с записью в EEPROM и без ответа ;
- 3.2. 0x21 - ввод данных в ASCII кодах без записи в EEPROM и с ответом ;
- 3.3. 0xa1 - ввод данных в ASCII кодах без записи в EEPROM и без ответа ;
- 4. 0x03 - ввод данных в семисегментных кодах с записью в EEPROM и с ответом ;
- 4.1. 0x83 - ввод данных в семисегментных кодах с записью в EEPROM и без ответа ;
- 4.2. 0x23 - ввод данных в семисегментных кодах без записи в EEPROM и с ответом ;
- 4.3. 0xa3 - ввод данных в семисегментных кодах без записи в EEPROM и без ответа ;
- 5. 0x05 - установка яркости свечения с записью в EEPROM и с ответом ;
- 5.1. 0x85 - установка яркости свечения с записью в EEPROM и без ответа ;
- 5.2. 0x25 - установка яркости свечения без записи в EEPROM и с ответом ;
- 5.3. 0xa5 - установка яркости свечения без записи в EEPROM и без ответа ;

P.S. Использовать нужные команды согласно выбранного алгоритма управления дисплеями в системе. Если в системе используется автоматическое управление яркостью, то команды установки яркости свечения не использовать.

Сервисные команды

- 6. 0x4b - отображение на дисплее (дисплеях) серийного номера (серийных номеров) ;
- 7. 0x3d - чтение адреса устройства (дисплея) с использованием серийного номера ;
- 8. 0x3e - запись нового адреса устройства (дисплея) с использованием серийного номера ;
- 9. 0x3f - восстановление первоначальных установок (SETTINGS) функционирования устройства (дисплея) с использованием серийного номера ;
- 10. 0x4c - запись нового адреса устройства (дисплея) по актуальному адресу ;
- 11. 0x4d - чтение установок (SETTINGS) функционирования устройства (дисплея) ;
- 12. 0x4e - запись новых установок (SETTINGS) функционирования устройства (дисплея) ;
- 13. 0x4f - восстановление первоначальных установок (SETTINGS) функционирования устройства (дисплея) по актуальному адресу.

P.S. Адресное пространство установок (SETTINGS) функционирования устройства (дисплея), количество установок, последовательность следования и значения, в разных устройствах может отличаться .

Информационный пакет каждой команды имеет некоторые особенности:

- для некоторых команд в него входит только команда ;
- для других команд- команда и статус ;
- для третьих команд - команда, номер строки, номер столбца ;
- для четвертых команд - команда и статус, номер строки, номер столбца ;
- для пятых команд - команда, номер строки, номер столбца и данные ;
- для шестых команд - команда и статус, номер строки, номер столбца и данные.

Подробнее см. раздел **Описание команд**

Значения байта STATUS (служит для анализа правильности обмена):

- 0x00 - посылка принята правильно ;
- 0x01 - количество байтов в посылке меньше или больше допустимого значения ;
- 0x02 - несуществующая команда ;
- 0x03 - контрольные суммы не совпали ;
- 0x04 - таймаут превышен ;
- 0x05 - неправильный код MASTERa ;
- 0x06 - недопустимое значение байта.

Знакогенератор ASCII (для семисегментных индикаторов)

Код	Знак	Код	Знак	Код	Знак	Код	Знак	Код	Знак	Код	Знак
0x20	" "	0x30	"0"	0x40	"_"	0x50	"P"	0x60	" "	0x70	"P"
0x21	"_"	0x31	"1"	0x41	"A"	0x51	"_"	0x61	"A"	0x71	"_"
0x22	"_"	0x32	"2"	0x42	"b"	0x52	"R"	0x62	"b"	0x72	"r"
0x23	"_"	0x33	"3"	0x43	"C"	0x53	"S"	0x63	"c"	0x73	"S"
0x24	"_"	0x34	"4"	0x44	"d"	0x54	"t"	0x64	"d"	0x74	"t"
0x25	"_"	0x35	"5"	0x45	"E"	0x55	"U"	0x65	"E"	0x75	"u"
0x26	"_"	0x36	"6"	0x46	"F"	0x56	"_"	0x66	"F"	0x76	"_"
0x27	"_"	0x37	"7"	0x47	"_"	0x57	"_"	0x67	"_"	0x77	"_"
0x28	"_"	0x38	"8"	0x48	"H"	0x58	"_"	0x68	"h"	0x78	"_"
0x29	"_"	0x39	"9"	0x49	"I"	0x59	"Y"	0x69	"i"	0x79	"Y"
0x2A	"_"	0x3A	"_"	0x4A	"J"	0x5A	"_"	0x6A	"J"	0x7A	"_"
0x2B	" "	0x3B	"_"	0x4B	"_"	0x5B	"_"	0x6B	"_"	0x7B	" "
0x2C	"_"	0x3C	"_"	0x4C	"L"	0x5C	"_"	0x6C	"L"	0x7C	"_"
0x2D	"_"	0x3D	"_"	0x4D	"_"	0x5D	"_"	0x6D	"_"	0x7D	"_"
0x2E	"."	0x3E	"_"	0x4E	"n"	0x5E	"_"	0x6E	"n"	0x7E	"_"
0x2F	Верхняя черта	0x3F	"_"	0x4F	"O"	0x5F	"_"	0x6F	"o"	0x7F	градус

Код	Знак	Код	Знак
0xa0	"."	0xb0	"0."
0xa1	"_"	0xb1	"1."
0xa2	"_"	0xb2	"2."
0xa3	"_"	0xb3	"3."
0xa4	"_"	0xb4	"4."
0xa5	"_"	0xb5	"5."
0xa6	"_"	0xb6	"6."
0xa7	"_"	0xb7	"7."
0xa8	"_"	0xb8	"8."
0xa9	"_"	0xb9	"9."

Описание команд с примерами

В предложенных примерах все дисплеи на три знакоместа.
Примеры 1...7 для табло содержащих несколько дисплеев.

1. Запросить наличие в табло дисплея с (адрес 0x01, строка 0x01, столбец 0x02) :**0x00**

Пример:

0x1b, 0x01, 0x00, 0x03, **0x00**, 0x01, 0x02, **0xdd**

Ответ: (при наличии такого дисплея)

Формат информационного пакета ответа:

Информационный пакет			
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
CMD	STATUS	LINE	COLU

Пример:

0x1b, 0x00, 0x01, 0x04, **0x00**, 0x00, 0x01, 0x02, **0xdc**

2. Очистка табло: **0x02** (очищаются все дисплеи, нет ответа).

Пример:

0x1b, 0xff, 0x00, 0x01, **0x02**, **0xe2**

3. Очистка дисплея с записью в EEPROM и с ответом: **0x02**

Пример, очищается дисплей (адрес 0x01, строка 0x01, столбец 0x02):

0x1b, 0x01, 0x00, 0x03, **0x02**, 0x01, 0x02, **0xdb**

Ответ:

Формат информационного пакета ответа:

Информационный пакет			
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
CMD	STATUS	LINE	COLU

Пример:

0x1b, 0x00, 0x01, 0x04, **0x02**, 0x00, 0x01, 0x02, 0xda

4. Ввод данных в ASCII кодах без записи в EEPROM и с ответом: **0x21**.

Пример, занесение в дисплей второй строки первого столбца числа 056, без записи в EEPROM.

0x1b, 0x01, 0x00, 0x06, **0x21**, 0x02, 0x01, 0x36, 0x35, 0x30, **0x1e**

Ответ:

Формат информационного пакета ответа:

Информационный пакет			
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
CMD	STATUS	LINE	COLU

Пример:

0x1b, 0x00, 0x01, 0x04, **0x21**, 0x00, 0x02, 0x01, **0xbb**

5. Ввод данных в ASCII кодах без записи в EEPROM и без ответа: **0xa1**.

Пример, занесение в дисплей второй строки первого столбца числа 056.

0x1b, 0x01, 0x00, 0x06, **0xa1**, 0x02, 0x01, 0x36, 0x35, 0x30, **0x9e**

Ответ: нет

6. Ввод данных в семисегментных кодах с записью в EEPROM и с ответом: **0x03**

Соответствие отображения сегментов и знаков семисегментным кодам:

сегмент "A"= бит 0, "B" =бит 1, ... "G"= бит 6, сегмент "H" (двоеточие или точка) - бит 7;

Например:

"0" - 0x3f, "1" - 0x06, "2" - 0x5b, "3" - 0x4f, "4" - 0x66, "5" - 0x6d, "6" - 0x7d, "7" - 0x07, "8" - 0x7f, "9" - 0x6f, "0." - 0xbf, "1." - 0x86, "2." - 0xdb, "3." - 0xcf, "4." - 0xe6, "5." - 0xed, "6." - 0xfd, "7." - 0x87, "8." - 0xff, "9." - 0xef, " " - 0x00, "-" - 0x40, "." - 0x80 и т.д.;

Пример, занесение в дисплей второй строки первого столбца числа 056 в семисегментных кодах с записью в EEPROM и с ответом.

0x1b, 0x01, 0x00, 0x06, **0x03**, 0x02, 0x01, 0x7d, 0x6d, 0x3f, **0xae**

Ответ:

Формат информационного пакета ответа:

Информационный пакет			
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
CMD	STATUS	LINE	COLU

Пример:

0x1b, 0x00, 0x01, 0x04, **0x03**, 0x00, 0x02, 0x01, **0xd9**

7. Ввод данных в семисегментных кодах без записи в EEPROM и без ответа: **0xa3**

Пример, занесение в дисплей второй строки первого столбца числа 056 в семисегментных кодах без записи в EEPROM и без ответа

0x1b, 0x01, 0x00, 0x06, **0xa3**, 0x02, 0x01, 0x7d, 0x6d, 0x3f, **0x0e**

Пример 8 для табло содержащее один дисплей.

8. Ввод данных в ASCII кодах с записью в EEPROM и с ответом: **0x01**.

Пример, занесение в дисплей с адресом 0x04 число 056 в ASCII кодах, с записью в EEPROM и с ответом.

0x1b, 0x04, 0x00, 0x06, **0x01**, 0x01, 0x01, 0x36, 0x35, 0x30, **0x3c**

Ответ:

Формат информационного пакета ответа:

Информационный пакет			
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
CMD	STATUS	LINE	COLU

Пример:

0x1b, 0x00, 0x04, 0x04, **0x01**, 0x00, 0x01, **0xd9**

Описание сервисных команд с примерами

В EEPROM табло при изготовлении записываются :

- серийный номер табло из 4 байтов: номер, год и неделя изготовления [пример: 00 03 18 50 (номер – 0003, г од - 18, неделя - 50)]. Не может быть изменен в процессе эксплуатации;
- адрес получателя **ADR** [пример: 0x01]. Может быть изменен в процессе эксплуатации.
- конфигурационные установки (SETTINGS). Могут быть изменены в процессе эксплуатации. Полный список SETTINGS с адресами в EEPROM уточняется в процессе разработки.

В этот список могут входить :

- значение максимального значения счетчика ;
- значение коэффициента минимального времени активного состояния контакта ($= K * 0,1$ сек.) ;
- значения вспомогательных регистров управления яркостью свечения дисплея и т.д.
- количество используемых знакомест на дисплее ;
- коэффициент timeout при обмене по RS232 / RS485 и т.д.

9. Отображение на табло серийного номера табло с известным адресом : 0x4b ;

Пример, отобразить на табло серийный номер, табло с адресом 0x09, количеством строк – 2 и количеством столбцов – 2 (в EEPROM записан серийный номер 00 03 18 50)

0x1b, 0x09, 0x00, 0x03, **0x4b**, 0x01, 0x01, **0x8b**

Ответ:

Формат информационного пакета ответа:

Информационный пакет			
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
CMD	STATUS	LINE	COLU

Пример:

0x1b, 0x00, 0x09, 0x04, **0x4b**, 0x00, 0x01, 0x01, **0x8a**

Все дисплеи табло гаснут и в младшем знакоместе дисплея первой строки первого столбца последовательно отображаются по кругу : " _ ", "0", "0", "0", "3", "1", "8.", "5", "0.", (где: " _ " - преамбула, "." после единиц года и недели – вспомогательные для лучшего восприятия.

Выход из отображения серийного номера табло – загрузка информации в табло или его сброс (см. примеры 1...8).

10. Отображение на табло серийного номера табло с неизвестным адресом или, если нужно определить серийные адреса нескольких табло, управляемых по одному интерфейсу : 0x4b ;

Пример, отображение на табло серийного номера табло с неизвестным адресом (неизвестными адресами) .

0x1b, 0xff, 0x00, 0x03, **0x4b**, 0x01, 0x01, **0x95**

Ответ: нет

На всех табло отображаются свои системные номера см. пример 9 настоящего документа.

11. Чтение адреса табло с использованием серийного номера : 0x3d;

Пример, чтение адреса табло с использованием серийного номера (в EEPROM записан серийный номер 00 03 18 50 и адрес 0x09)

0x1b, 0xfe, 0x00, 0x07, **0x3d**, 0x01, 0x01, 0x00, 0x03, 0x18, 0x50, **0x35**

Ответ:

Формат информационного пакета ответа:

Информационный пакет			
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
CMD	STATUS	LINE	COLU

Пример:

0x1b, 0x00, 0x09, 0x04, **0x3d**, 0x00, 0x01, 0x01, **0x98**

12. Запись нового адреса табло с использованием серийного номера : 0x3e ;

Пример, запись нового адреса табло (0x03) с использованием серийного номера (в EEPROM записан серийный номер 00 03 18 50 и адрес 0x09)

0x1b, 0xfe, 0x00, 0x08, **0x3e**, 0x01, 0x01, 0x00, 0x03, 0x18, 0x50, 0x03, **0x30**

Ответ:

Формат информационного пакета ответа:

Информационный пакет			
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
CMD	STATUS	LINE	COLU

Пример:

0x1b, 0x00, 0x03, 0x04, **0x3e**, 0x00, 0x01, 0x01, **0x9d**

13. Восстановление первоначальных [заводских] конфигурационных установок (SETTINGS) функционирования устройства (табло) с использованием серийного номера : **0x3f** ;

Пример, восстановить первоначальные [заводские] конфигурационные установки (SETTINGS) функционирования с использованием серийного номера (в EEPROM записан адрес 0x03 и серийный номер 00 03 18 50) :

0x1b, 0xfe, 0x00, 0x07, **0x3f**, 0x01, 0x01, 0x00, 0x03, 0x18, 0x50, **0x33**

Ответ:

Формат информационного пакета ответа:

Информационный пакет			
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
CMD	STATUS	LINE	COLU

Пример:

0x1b, 0x00, 0x03, 0x04, **0x3f**, 0x00, 0x01, 0x01, **0x9c**

14. Запись нового адреса в табло с известным адресом : **0x4e** ;

Пример, записать в табло новый адрес (0x03) (в EEPROM записан адрес 0x09)

0x1b, 0x09, 0x00, 0x04, **0x4e**, 0x01, 0x01, 0x03, **0x84**

Ответ:

Формат информационного пакета ответа:

Информационный пакет			
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
CMD	STATUS	LINE	COLU

Пример:

0x1b, 0x00, 0x03, 0x04, **0x4e**, 0x00, 0x01, 0x01, **0x8d**

15. Восстановление первоначальных [заводских] конфигурационных установок (SETTINGS) функционирования устройства (табло) с известным адресом : **0x4f** ;

Пример, восстановить первоначальные [заводские] конфигурационные установки (SETTINGS) функционирования табло с известным адресом (в EEPROM записан адрес 0x03) :

0x1b, 0x03, 0x00, 0x03, **0x4f**, 0x01, 0x01, **0x8d**

Ответ:

Формат информационного пакета ответа:

Информационный пакет			
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
CMD	STATUS	LINE	COLU

Пример:

0x1b, 0x00, 0x03, 0x04, **0x4f**, 0x00, 0x01, 0x01, **0x8c**

16. Чтение из EEPROM табло с известным адресом конфигурационных установок (SETTINGS) функционирования табло : **0x4d**

Пример, прочитать конфигурационные установки (SETTINGS) функционирования табло с известным адресом (в EEPROM записаны: адрес 0x03, ADR_EE_H=0x00, ADR_EE_H=0x09, Q_EE=0x05) :

Формат информационного пакета:

Информационный пакет					
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
CMD	LINE	COLU	ADR_EE_H	ADR_EE_L	Q_EE

0x1b, 0x03, 0x00, 0x06, **0x4d**, 0x01, 0x01, 0x00, 0x09, 0x05, **0x7e**

Ответ:

Формат информационного пакета ответа:

1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	N байтов
CMD	STATUS	LINE	COLU	ADR_EE_H	ADR_EE_L	Q_EE	DATA

0x1b, 0x03, 0x00, 0x0c, **0x4d**, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x09, 0x05, 0x04, 0x04, 0x87, 0x00, 0x0f, **0xda**

17. Запись в EEPROM табло с известным адресом конфигурационные установки (SETTINGS) функционирования табло : **0x4c**

Пример, записать новые конфигурационные установки (SETTINGS) функционирования табло с извест-

ным адресом (в EEPROM записаны: адрес 0x03, ADR_EE_H=0x00, ADR_EE_H=0x09, Q_EE=0x05) :
Формат информационного пакета:

Информационный пакет						
1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	N байтов
CMD	LINE	COLU	ADR_EE_H	ADR_EE_L	Q_EE	DATA

0x1b, 0x03, 0x00, 0x0b, **0x4c**, 0x01, 0x01, 0x00, 0x09, 0x05, 0x03, 0x03, 0x68, 0x00, 0x0e, **0xfe**
Ответ:

Формат информационного пакета ответа:

1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	1 байт	N байтов
CMD	STATUS	LINE	COLU	ADR_EE_H	ADR_EE_L	Q_EE	DATA

0x1b, 0x03, 0x00, 0x04, **0x4c**, 0x00, 0x01, 0x01, **0x8f**

Консультации:

IRF MEANDR sia

Алексей Нестеров моб. 26496368
 т. 67627834.
 meandr@inbox.lv