



Programmable Logic Controller 설치 가이드 XGT FEnet XGL-EFMTB/FB/HB



본 설치 가이드는 PLC제어를 위해 간략한 동작 설명을 제공합니다. 제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의 사항 등을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.

1 안전을 위한 주의사항

■ 경고/주의 표기의 의미

	경고	취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입을 위험이 예상되는 경우
	주의	취급을 잘못할 경우 사용자가 상해를 입거나 또는 물적 손해만 발생하는 위험이 예상되는 경우

경고

- 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.
- 제품 내부의 금속성 이물질이 유입되지 않도록 하여 주십시오.
- 배터리는 충전, 분해, 가열, 쇼트, 솔더링 등을 하지 마십시오.

주의

- 제품의 정격전압과 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오.
- 배선 시 단자의 나사를 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오.
- 가연성 물질이 있는 주변에 설치하지 마십시오.
- 제품에 직접 진동이 인가되지 않도록 하십시오.
- 전문 서비스원 외에는 제품을 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오.
- 사용설명서와 데이터시트에 명기된 일반규격의 조건에서 사용해 주십시오.
- 출력단에 연결하는 부하는 규정된 정격 이내의 것을 사용하십시오.
- 제품과 배터리를 폐기할 경우 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.
- 입출력 신호 또는 통신선은 동력선과는 최소 100mm 이상 떨어 뜨려 배선하십시오.

2 사용 환경에 대하여

■ 설치 시 아래 환경 조건을 준수하여 주시기 바랍니다.

No	항목	규격			관련규격	
1	사용온도	0℃ ~ 55℃			-	
2	보관온도	-25℃ ~ 70℃			-	
3	사용습도	5 ~ 95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-	
4	보관습도	5 ~ 95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-	
5	내진동	단속적인 진동이 있는 경우			-	IEC 61131-2
		주파수	가속도	진폭	X, Y, Z 각 방향 10회	
		5≤f<8.4Hz	-	3.5mm		
		8.4≤f≤150Hz	9.8m/s²(1g)	-		
		연속적인 진동이 있는 경우				
		주파수	가속도	진폭		
		5≤f<8.4Hz	-	1.75mm		
		8.4≤f≤150Hz	4.9m/s²(0.5g)	-		

3 사용 가능한 버전

■ 시스템 구성 시 아래 버전을 사용해야 정상적인 동작이 가능합니다.

- XGI CPU : V4.06 이상
- XGK CPU : V4.55 이상
- XGR CPU : V2.72 이상
- XG5000 Software : V4.30 이상

4 케이블 규격의 확인


■ 사용 케이블은 CAT5E 이상의 S-FTP케이블을 권장하며 시스템 구성과 환경에 따라 케이블 종류가 다양하므로 전문 업체와 상담 후 설치 하시기 바랍니다.

1) 전기적 특성

항목	단위	특성	조건
도체저항	Ω/km	93.5 이하	상온(25℃)
내전압 (DC)	V/1min	500	공기중
절연저항(최소)	MΩ-km	2,500	상온(25℃)
특성 임피던스	Ω	100±15	10MHz
감쇠량	dB/100m 이하	6.5	10MHz
		8.2	16MHz
		9.3	20MHz
근단누화 감쇠량	dB/100m 이하	47	10MHz
		44	16MHz
		42	20MHz

5 제품의 각 부 명칭 및 외형치수 (mm)

■ 제품의 전면부에 대한 설명입니다. 각 부의 명칭을 참조하여 시스템 운전 시 참조하시기 바랍니다. 자세한 설명은 사용설명서를 참조하십시오.



■ LED 표시 부 설명

명칭	LED상태		
	점등	점멸	소등
RUN	정상 동작	-	치명적 에러 발생 시
HS	고속링크 서비스 시	-	고속링크 서비스 안 함
P2P	P2P 서비스 시	-	P2P 서비스 안 함
PADT	리모트 서비스 시	-	리모트 서비스 안 함
ERR	치명적 에러 발생 시	-	정상
SVR	서버 동작 중	-	서버 동작 없음
RELAY	릴레이 기능 사용	-	릴레이 기능 미사용
CHK	진단이 필요한 경우	-	정상 상태
FAULT	통신 데이터 오류	-	정상 상태
ACT	-	프레임 송수신 시	프레임 송수신 없는 경우
LNK	네트워크 링크 형성	-	네트워크 링크 형성 안됨

6 제품의 장착 및 분리


■ 제품 설치 시 아래 순서에 따라 설치하여 주시기 바랍니다.

1) 모듈의 장착

- 모듈 아래 쪽의 고정용 돌기를 베이스의 모듈 고정용 홀에 삽입합니다.
- 모듈의 윗부분을 밀어서 베이스에 고정 후 제품 윗부분에 있는 고정용 나사를 이용하여 고정합니다.
- 모듈의 윗부분을 당겨 베이스에 확실히 장착되었는지 확인합니다

2) 모듈의 분리

- 모듈 위쪽의 고정용 나사를 돌려 베이스에서 분리합니다.
- 모듈의 고정용 훅을 누르면서 모듈의 하부를 축으로 모듈의 상부 쪽을 당깁니다.
- 모듈을 상부로 들어 올리면서 모듈의 고정용 돌기부분을 모듈의 고정 홀에서 떼어냅니다.




7 배선

■ 통신 배선

- 10/100/1000BASE-TX의 최대 접속길이(스위치-모듈간)는 100m입니다.
- 본 모듈은 오토 크로스오버(Auto Crossover)기능을 지원하여 모듈과 모듈간, 스위치와 모듈간 통신 케이블을 결선할 경우 직렬 케이블이나 크로스 케이블을 사용할 수 있습니다.

핀 번호	신호	케이블 결선	
		직렬 케이블	크로스 케이블
1	TD+	1 ---- 1	1 ---- 3
2	TD-	2 ---- 2	2 ---- 6
3	RD+	3 ---- 3	3 ---- 1
4	TRD2+	4 ---- 4	4 ---- 7
5	TRD2-	5 ---- 5	5 ---- 8
6	RD-	6 ---- 6	6 ---- 2
7	TRD3+	7 ---- 7	7 ---- 4
8	TRD3-	8 ---- 8	8 ---- 5



■ 주의 사항

- 아래 표시된 부하량 초과시 문제가 발생 할 수 있습니다.
- XGL-EFMTB/FB/HB: 5,000packet/sec
- 이더넷 스위치 사용 시 스위칭 루프가 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

8 보증 내용

■ 보증 기간

구입하신 제품의 보증 기간은 제조 일로부터 18개월입니다.

■ 보증 외 범위

- 사용설명서에 명기된 이외의 부적당한 조건.환경.취급으로 발생한 경우
- 고장의 원인이 당사의 제품 이외의 것으로 발생한 경우
- 당사와 당사가 정한 지정점 이외의 장소에서 개조와 수리를 한 경우
- 제품 본래의 사용 방법이 아닌 경우
- 당사에서 출하 시 과학.기술의 수준에서는 예상이 불가능한 사유에 의한 경우
- 기타 천재.화재 등 당사 측에 책임이 없는 경우

■ 제품 규격의 변경

제품 성능 개선을 위해 설치가이드의 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

LS ELECTRIC Co., Ltd. www.lselectric.co.kr 10310000496 V4.6 (2020.4)



한번 맺은 인연을
가장 소중히
여깁니다!

- 서비스 대표 전화 (전국 어디서나)
1544-2080
- 구입 문의

서울영업	TEL:(02)2034-4623~38	FAX:(02)2034-4057
부산영업	TEL:(051)310-6855~60	FAX:(051)310-6851
대구영업	TEL:(053)603-7741~8	FAX:(053)603-7788
서부영업(광주)	TEL:(062)510-1891~92	FAX:(062)526-3262
서부영업(대전)	TEL:(042)820-4240~42	FAX:(042)820-4298

- 제조사(공장): 충남 천안시 동남구 목천읍 삼성4길 56 (우 31226)

