

AIDE ElectroLAUD :

Barre de menu

Fermeture de l'application

Sélection du nombre de bandes pour les résistances trad (4 ou 5 bandes)

Décodage des résistances CMS

Ajouter / consultation des remarques, aide et à propos

Valeur de la résistance

Case à cocher en fonction du code couleur de la résistance

1st Digit	2nd Digit	Multi	Tol
0	0	X0.01	+/-10%
1	1	X0.1	+/-5%
2	2	X1	+/-1%
3	3	X10	+/-2%
4	4	X1k	+/-0.5%
5	5	X10k	+/-0.25%
6	6	X1M	+/-0.1%
7	7	X10	+/-0.1%
8	8		
9	9		

Zone de texte pour le code de la résistance

Valeur de la résistance

Bouton pour lancer le calcul de la résistance

Code résistance EIA 96

Chiffres significatifs

Coefficient multiplicateur

A calculer

CALCULER

Résistance trad :

Permet de déchiffrer le code couleur :

Résistance CMS :

Permet de décoder les trois types de marquages

- Série E24
- Les valeurs décimales
- Série E96

Ajout remarque :

Il est encouragé d'apporter des remarques en cas d'erreur de décodage, de bug ou autre suggestions