

	<b>INSTRUÇÃO DE TRABALHO</b> <b>IT 142 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO JATO DE GRANALHA</b>	Nº Revisões: 00 Pág.: 1 de 1
Elaboração:	Revisão:	Aprovação/Reaprovação:
Bárbara Boewing	Bárbara Boewing	Jorlei José Prada
18/09/2019	23/09/2019	30/09/2019

Este documento explica o passo a passo da manutenção preventiva no Jato de Granalha, que deve ser realizada pelos funcionários do setor.

O setor, a máquina, o período e o tipo de manutenção estão descritos na planilha Programa de Manutenção Preventiva.

**Semanalmente:**

- 1º Desligar a chave geral da máquina de Jato de Granalha;
- 2º Verificar o nível de óleo dos reservatórios de óleo do regulador de pressão da máquina;
- 3º Se o nível do óleo no regulador de pressão de ar estiver abaixo do mínimo, fechar o regulador de vazão de ar, retirar o reservatório do óleo e repor com óleo Spindura 10;
- 4º Recolocar o reservatório;
- 5º Após verificação dos óleos, realizar a lubrificação das correntes do elevador;
- 6º Registrar a manutenção no formulário Manutenção Preventiva Operador – Semanal/Mensal.

**Mensalmente:**

- 1º Desligar a chave geral do Jato de Granalha;
- 2º Fazer a limpeza do filtro do jato;
- 3º Registrar a manutenção no formulário Manutenção Preventiva Operador – Semanal/Mensal.

**CONTROLE DE REVISÕES**

Revisão	Descrição das Alterações
00	Elaboração do Documento