

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT 139 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA FOSFATIZAÇÃO		Nº Revisões: 00
			Pág.: 1 de 1
Elaboração:	Revisão:	Aprovação/Reaprovação:	
Bárbara Boewing	Bárbara Boewing	Jorlei José Prada e Ricardo B. Marcelino	
18/09/2019	20/09/2019	30/09/2019	

Este documento explica o passo a passo da manutenção preventiva da Fosfatização, que deve ser realizada pelos funcionários do setor.

O setor, a máquina, o período e o tipo de manutenção estão descritos na planilha Programa de Manutenção Preventiva.

**Mensalmente:**

1º Desligar a ponte rolante e certificar-se de que ela não está funcionando;

2º Fazer o engraxe (lubrificação) da corrente com Óleo SAE 90;

3º Após lubrificação registrar a manutenção no formulário Manutenção Preventiva Operador – Mensal.

**CONTROLE DE REVISÕES**

Revisão	Descrição das Alterações
00	Elaboração do Documento