

СОСТ

не горит — прибор выключен

мигает — прибор включен, сигнала на запуск нет

горит — прибор включен, есть сигнал на запуск

РАБОТА

не горит — генератор не запущен

горит — генератор запущен

ВЫХОД

мигает — выход 220 В отключен (прогрев/охлаждение генератора)

горит — выход 220 В подключен к генератору

при выключенном приборе выход 220 В всегда подключен к генератору

ПУСК

горит — включен стартер генератора

мигает — пауза между попытками пуска

СТОП

горит — глушение генератора

ПУСК (ошибка)

горит — превышено количество попыток запуска

СТОП (ошибка)

горит — превышено максимальное время глушения генератора

Настройки по умолчанию

Время работы стартера — 3 с

Пауза между попытками пуска — 10 с

Количество попыток пуска — 5

Максимальное время глушения — 20 с

Время прогрева — 3 мин

Время охлаждения — 3 мин

<https://github.com/dkhlystov/avr-lazo>