

BUTTONS	CONTROL 1	CONTROL 2	CONTROL 3	CONTROL 4
RED	128 (4) 0X80	1 (3) 0X01	4 (4) 0X04	32 (3) 0X20
YELLOW	1 (5) 0X01	2 (3) 0X02	8 (4) 0X08	64 (3) 0X40
GREEN	2 (5) 0X02	4 (3) 0X04	16 (4) 0X10	128 (3) 0X80
ORANGE	4 (5) 0X04	8 (3) 0X08	32 (4) 0X20	1 (4) 0X01
BLUE	8 (5) 0X08	16 (3) 0X10	64 (4) 0X40	2 (4) 0X02