

# CONFIDENTIAL

## Table of Contents

1. Overview .....	1
1.1 Overview .....	1
1.2 Function .....	1
1.2.1 Display Resolution .....	2
1.2.2 Pixel Format .....	5
1.2.3 Connector .....	6
1.3 Related Document .....	7
1.4 Restrictions .....	7
1.5 Notice .....	7
1.6 Plane access .....	8
1.7 Progressive / Interlace (P/I) conversion .....	14
1.8 LVDS Dual-Link (R-Car E3/D3) .....	15
2. Terminology .....	16
3. Operating Environment .....	17
3.1 Hardware Environment .....	17
3.2 Module Configuration .....	18
3.3 State Transition Diagram .....	21
4. External Interface .....	22
4.1 External Interface for DRM/KMS Driver .....	22
4.1.1 Driver name to use libdrm interface .....	22
4.1.2 External Interface supported Function for DRM/KMS Driver .....	23
4.1.3 External Interface Unsupported Function for DRM/KMS Driver .....	24
4.1.4 The display method example of overlay by DRM access .....	25
4.1.5 Setting of plane property .....	26
4.1.6 Resolution Change .....	28
4.1.7 Add Resolution Setting .....	28
4.1.8 Pixel Format Change .....	29
4.1.9 Vmute function (DRM) .....	30
4.1.10 Write back function (DRM) .....	31
4.2 DRM resource information .....	32
4.3 DRM connector selection .....	33
4.4 Hot plug Operation .....	38
4.4.1 Notice about hot plug .....	39
4.5 BRS number setting .....	39
5. Integration .....	40
5.1 Directory Configuration .....	40
5.2 Integration Procedure .....	42
5.2.1 Kernel Configuration .....	42
5.2.2 Size of CMA Change .....	43
5.2.3 Kernel Parameters .....	44