

바디 (내장 / 외장 / 전장)>>선루프>>고장진단

고장진단

누수

부품	원인	조치
무빙 글라스	갭/단차 불량	조정
웨더스트립	오장착 및 변형	교환

바람 소리

부품	원인	조치
디플렉터	변형 및 이탈	교체 또는 재장착
무빙 글라스	갭/단차 불량	갭/단차 조정

주행 소음

부품	원인	조치
웨더스트립	마찰 소음	실리콘 오일 도포
하드웨어	풀림 또는 미체결	하드웨어 재조임
커버/트림류	간섭 소음(래틀/마찰음)	소음 발생부 패드 부착

작동 소음

부품	원인	조치
메커니즘 레일	메커니즘 레일 이물질 퇴적	레일 청소 및 그리스 도포
모터	메커니즘 케이블과 모터 피니언 결합 불량	모터 위치 조정 또는 교환
	모터 피니언 기어 마모 및 파손	교환
롤러 블라인드	스프링 내부 소음	교환

작동 불량

부품	원인	조치
메커니즘 레일	이물질 퇴적으로 작동 부하 증가	1. 레일 청소 및 그리스 도포 2. 모터 위치 조정 또는 교환 3. 메커니즘 레일 교환
모터	메커니즘 작동 케이블과 모터 피니언 결합 불량	모터 위치 조정 또는 교환
	배터리 방전, 배터리와 퓨즈 교환으로 인한 모터 위치 상실 및 선루프 스위치 원터치 작동 불량	모터 초기화
롤러 블라인드	테프론 가이드 이탈	재조립 또는 교환
	스프링 텐션 풀림	교환