

바디 (내장 / 외장 / 전장)>>고장진단

고장진단

풍절음

예상 원인	정비
도어 웨더스트립	재장착 또는 교환

누수

예상 원인	정비
윈드실드, 테일게이트 글라스 실링	실란트 도포

작동 결합

후드, 테일게이트 개폐

예상 원인	정비
힌지, 스트라이커, 래치 위치	조정
오버 슬램 범퍼 높이	조정

도어 개폐

예상 원인	정비
힌지, 스트라이커 위치	조정
도어 핸들, 래치, 체커	교환
힌지, 체커 그리스 부족	그리스 주유

윈도우 글라스

예상 원인	정비
윈도우 글라스 위치	조정
모터 또는 레귤레이터	교환

아웃사이드 핸들

예상 원인	정비
아웃사이드 핸들 전개 안됨	인사이드 핸들로 도어를 열어 아웃사이드 핸들 전개 확인 - 전개 시 : 도어 래치 및 이전 단계 점검 (FOB / BDC / PDC) - 미전개 시 : 아웃사이드 핸들 및 SBCM 점검
아웃사이드 핸들 수납 안됨	아웃사이드 핸들로 도어를 열어 확인 - 도어 열림 시 : 도어 래치 및 이전 단계 점검 (FOB / BDC / PDC) - 도어 열림 불가 시 : 아웃사이드 핸들 및 SBCM 점검
아웃사이드 핸들 전개/수납 시 패널에 걸림	아웃사이드 핸들 재조립



참 고

작동 순서 : FOB → BDC → PDC → 도어 래치 작동 → SBCM → 아웃사이드 핸들

- 도어 래치 '록' 상태 → 아웃사이드 핸들 '전개'
- 도어 래치 '언록' 상태 → 아웃사이드 핸들 '수납'