

제품명	가 스 락	무상 보증 기간	구입일로부터 1년	
모델명	NGT-001	제품 교환	구입/ 판매점	
구입일	201년 월 일			

본 제품은 철저한 품질관리와 검사를 거쳐서 생산된 제품입니다. 연약 보증기간 내에 정상적으로 사용한 상태에서 고장이 발생 하였을 때는 제품의 교환을 무상으로 하여드릴 것을 보증합니다.

고객	주소			
	성명	남	전화	
판매점	주소			
	성명	남	전화	

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용대로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상보증기간은 구입일로부터 산정되며 구입일자 확인이 안될경우의 보증기간은 제조일로부터 산정하므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
3. 제품교환 및 환불은 구입일로부터 7일 이내 (영수증 등본) 당사로 연락바랍니다.
해피콜 080-330-5500 상담시간 오전 9시~오후 6시
4. 상품의 교환 및 환불에 대한 보상기준은 경제기획원 고시 소비자 피해규정에 따릅니다.
5. 이 보증서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

인증서



특허 10-0649606호

사용시 주의사항



본 제품은 가스사용 시 발생할 수 있는 건양증에 의한 과열사고를 예방하고 가스사용 후 반드시 잠가 놓아야하는 가스중간밸브를 자동으로 차단하는 가스안전보조기가입니다.

본 기기는 엄격한 품질관리를 거쳐 출고되고 있으나 설치 전 또는 설치 후라도 예기치 않은 고장을 일으킬 수 있으므로 가스불을 켜든 채 고의적인 외손은 삼가해 주십시오.

1. 가스 중간밸브에 장착하기 전 과도한 작동시험을 하지 말 것.
(과도한 시험은 기기파손의 원인이 됩니다.)
2. 가스레인지 화구로부터 안전한 거리에 설치할 것.(권장 이격 50cm 이상)
3. 타이머 설치 후 가스불을 켜든 채 고의적으로 외출을 하지 말 것.
4. 가스레인지의 요리시간을 설정하는 타이머 장치로 이용하지 말 것.
5. 제품을 임의로 분해하지 말 것. (분해시 A/S 불가)
6. 가정용 가스 중간밸브 외에 기타 용도를 사용하지 말 것.
7. 규격밸브에만 장착하고 밸브의 이상 시 설치하지 말 것.
8. 기계식 타이머는 계절 및 실내 온도에 따라 시간오차가 발생합니다.
(KS규격 15%)



"소중한 분들에게
안전을 선물하세요!"



제조원 ELEX

해피콜 080-330-5500

광주광역시 광산구 사암로 92번길 89-40
전화:062)945-7123 / 팩스 :062)716-7123
http://www.gastimer.com

가스락 사용설명서 (NGT-001)



※본 설명서를 끝까지 읽고 완전히 숙지하신 다음에 사용하십시오.

✓ 가스&락은 사용이 편리합니다.

가스 사용을 위해 중간밸브를 돌림과 동시에 사용 시간이 설정됨으로 따로 시간을 설정하는 번거로운 일이 없습니다.

✓ 가스&락은 순수한 비 전기식 장치입니다.

가스주위에 위험한 전기를 설치하지 않으며 별도의 구동장치가 필요 없는 순수한 기계식으로 만들어져 전기에 안전하고 추가 부담 비용이 없는 반영구적인 제품입니다.

✓ 가스&락은 가스의 누설을 예방합니다.

가스 중간밸브가 설정시간 경과 후 항상 자동으로 잠가게 되므로 가스호스의 이음매나 가스레인지등에서 발생할 수 있는 가스 누설을 원천적으로 예방합니다.

✓ 누구나 손쉽게 설치가 가능합니다.

기존 사용하는 가스 중간밸브에 몇 싸우는 방법으로 누구나 쉽게 설치 및 해체가 가능합니다.



신형밸브에만 설치가 가능



✓ 가스 중간밸브 모델 확인

- 신형 솟나사용 중간밸브에만 설치가능(밸브 손잡이가 둥근 모양)
- 암나사용 중간밸브 설치시 본체에 붙어있는 보조 브라켓 제거 후 설치하시면 됩니다. (※ 구형 밸브 설치 불가)

✓ 중간밸브 솟나사, 암나사 확인방법

- 솟나사용 : 중간밸브 상단의 6각 머리가 배관 몸체와 크기가 거의 동일하여 가스배관 안쪽으로 체결됨.
(대부분 해당)
- 암나사용 : 중간밸브 상단의 6각 또는 8각 머리가 몸체보다 훨씬 크고 가스배관 밖쪽으로 체결됨 (설치 불가)

✓ 가스렌지 확인 - 가스렌지는 잠김상태



1. 타이머 설치전 타이머 본체 뒷면 중간홀에 소켓 A형(또는 B형)을 삽입합니다.
(소켓 C형은 중간홀의 바닥면을 높이기 위한 것으로 필요한 경우만 사용)
2. 가스 중간밸브 목각머리 뒷면에 브라켓을 받치고 타이머를 결합시킵니다.
3. 고정나사를 이용하여 타이머 본체와 브라켓을 결합시킵니다.
(자주 균형을 맞춰가면서 나사를 조임)
4. 설치완료 - 설치점검 및 이상유무를 확인합니다.

✓ 설치의 이상유무 확인

타이머의 핸들을 열림 위치에 맞추 후 손을 떼면 핸들이 자연스럽게 잠김 위치에 돌아감 경우 정상설치.

✓ 타이머 작동 시험

타이머의 설정시간을 5분에 맞춘 후 설정시간 경과 후 가스 불꽃이 꺼지고 밸브가 정확히 닫히는지 여부를 확인.

1. 가스를 사용하고자 할 경우 먼저 타이머의 핸들을 시계 반대방향으로 "열림" 위치 이상 돌려 가스 사용시간을 설정합니다. (10분 단위로 표시)
2. 설정된 시간이 지나면 가스중간밸브가 닫힙니다.
3. 설정시간 도달 전이라도 가스중간밸브를 닫고자 할 경우에는 손잡이를 시계방향으로 돌려 잠급니다.
4. 타이머의 고장 또는 타이머 사용을 중단하고자 할 경우에는 설치와 반대로 정면에 보이는 두개의 고정나사를 풀면 기존의 가스중간밸브를 그대로 사용할 수 있습니다.