



BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA 200 / 400 kg

MANUAL DO USUÁRIO

Por favor, leia as instruções de operação antes de usar:

SEÇÃO 1: ATENÇÃO

1. Mantenha a balança seca. Não a exponha diretamente ao sol, a temperaturas altas ou baixas, umidade elevada ou muita poeira.
2. Não apresse a plataforma com objetos pesados, pois isso destruirá a célula de carga.
3. Ao colocar produtos em excesso na balança, ela emitirá um alarme e exibirá a mensagem "FULL". Remova os produtos imediatamente.
4. Deve funcionar em voltagem estável, maior ou menor causará problemas.
5. Funciona com alimentação (CA). Retire o plugue da tomada se não for utilizá-la por um longo período.
6. Ao limpar a sujeira da balança, use um pano úmido e não a mergulhe na água, pois isso causará curto-circuito.
7. Por favor, mantenha a balança limpa e seca.

SEÇÃO 2: RECURSOS

1. Fonte de alimentação: CA 230 V ou 110 V e CC 4 V ou 6 V (bateria recarregável integrada). A balança funciona enquanto carrega a bateria.
2. Operação de acumulação (1 - 99 vezes).
3. Temperatura de trabalho: 0°C ~ 40°C.
4. Umidade de trabalho: <85% UR.
5. Janelas de exibição:
Janela de peso: 5 dígitos;
Janela de preço unitário: 5 dígitos;
Janela de preço total: 6 dígitos.

SEÇÃO 3: ETAPAS DE INSTALAÇÃO

1. Remova a embalagem, retire a plataforma, o poste de aço inoxidável, o indicador de exibição e coloque a balança em um local plano.
2. parafuse o poste na plataforma.
3. Ajuste todos os quatro pés sob a plataforma.
4. Conecte o fio do medidor ao cabo que sai da plataforma (aliás, conecte dois plugues desses dois fios) e fixe o medidor no poste, para que, ao ligar o interruptor do medidor, a balança funcione corretamente.

SEÇÃO 4: OPERAÇÃO

Certifique-se de que a balança esteja em um local plano e estável e então ligue-a.

1. Ao ligar a balança, os botões "ZERO" e "STAB" serão ativados. Certifique-se de que o indicador esteja em ZERO e STAB antes de pesar os produtos, caso contrário, você não conseguirá obter o valor de peso correto.
2. Tecla de **LUZ DE FUNDO**: Pressione esta tecla para ligar a luz de fundo, a luz do LCD acenderá, pressione-a novamente, a luz do LCD apagará. Após ligar a luz do LCD, se não houver nenhum objeto na plataforma, a luz de fundo apagará automaticamente em 3 segundos.
3. Tecla **ZERO**: Zera o número na janela de peso (intervalo: 2 segundos). Se a função TARA estiver ativada, a função ZERO será desativada.
4. Tecla **TARA**:
 - (1) Para ativar a TARA: Pressione esta tecla, o indicador de TARA será exibido e a janela de peso mostrará 0,000
 - (2) Para desabilitar a TARA: a janela de peso mostrará um número negativo quando o objeto for removido, então pressione a tecla TARA, o ZERO será indicado pela seta, e a janela de peso mostrará um "o", o que significa que a TARA está desabilitada. Faixa de TARA com capacidade total.
5. Tecla [0]-[9]: A tecla numérica (0-9) é usada para definir os dados do preço unitário.

6. Tecla **ADD**: Quando o peso for armazenado, ele acumulará o valor do peso e quantidade.

(1) Coloque os produtos na plataforma, o peso aparecerá na janela PESO, você pode pressionar a tecla numérica para inserir o preço unitário, a janela PREÇO TOTAL mostrará o valor inicial dos produtos.

(2) Agora, se você pressionar Add, o preço unitário será exibido: Add.1
Por favor, remova este produto (caso contrário, não será possível continuar), insira outro produto. Você pode pressionar a tecla numérica para inserir o preço unitário e as três janelas mostrarão os novos valores. Agora, a janela PREÇO TOTAL mostrará o valor do segundo produto.

(3) Pressione Adicionar novamente e a janela de PREÇO UNITÁRIO mostrará: Add 2.

(4) Agora, a janela "PREÇO TOTAL" exibe o valor de 2 itens. Se precisar pesar mais itens, você pode repetir esta etapa várias vezes. Observação: o total acumulado de itens não deve ultrapassar 99 itens. Para cancelar esta função, basta pressionar a tecla C no painel.

7. Tecla **C**: É usado para cancelar o preço unitário configurado.

8. Tecla **PONTO DECIMAL**: A tecla PONTO DECIMAL é usada para definir a posição decimal do preço unitário.

9. Tecla **M***(* = 1, 2, etc.): Serve para retirar o preço unitário armazenado. Ao colocar o objeto na plataforma e pressionar uma delas, o preço unitário e o preço total relevante serão exibidos na tela.

10. Tecla **STORE**: para salvar o preço unitário em M*, pressione STORE primeiro, o preço unitário mostrará "0", então você pode inserir os dígitos desejados e pressionar M*(* = 1, 2, etc.) Depois disso, o preço será armazenado.

SEÇÃO 5: MANUTENÇÃO

1. Bateria

A bateria deve ser recarregada adequadamente após o uso da balança. Se a janela de preço unitário for usada por um longo período, carregue-a continuamente por pelo menos 24 horas após a exibição de "-Lb-". Normalmente, carregue por 1 hora e meia para cada 1 hora de uso da balança.

2. Solução de problemas comuns.

A tabela a seguir mostrará a solução de problemas comuns.

Problema	Instrução	Possível razão	Solução
A lâmpada AC não está brilhando.	A energia pode não estar conectada.	1. O plugue de alimentação pode estar desconectado. 2. O cabo de alimentação está danificado.	1. Insira o plugue de alimentação ou substitua-o se estiver danificado. 2. Troque o cabo de alimentação.
A balança não liga com a bateria.	Não há alimentação DC para a balança.	1. A bateria de armazenamento está danificada. 2. A conexão da bateria não está correta.	1. Certifique-se de que as conexões estejam em boas condições. 2. Reparo por técnico qualificado.
O LED de sobretensão acende, emite um alarme e desliga automaticamente.	Sobretensão.	A bateria está em uso por muito tempo.	1. Carregue a bateria. 2. Ou reparo por pessoa qualificada.
A leitura do peso é instável.	Sobretensão ou afetado por umidade.	Tensão insuficiente OU uso prolongado da bateria mesmo após o alarme de advertência OU muita umidade no ambiente.	Testado ou reparado por técnico qualificado.