

全景相机+创维头显推拉流

全景相机网线连 CPE DHCP，头显也连 CPE（在不在一个局域网都可以，只要网络连通即可，当不在同一子网时，拉流地址为 CPE 的 WAN IP）

1、推流

开全景相机第三个按钮（横向），reday，向下模式选择“4k 30Hz”，不要选带 3D 的，会出现两个画面，选择直到出现计时画面为止。



也可在电脑上用 insta pro 软件推流

2、修改配置文件

头显连接数据线连电脑，电脑连 CPE WIFI，然后修改配置文件，添加一个应用，改 name uri id 即可，另存为然后复制进去



3、头显拉流

打开头显 应用 点开对应应用名称（图中为星地）

4、手机、电脑拉流

连 CPE ，打开 Insta360Player + 在线观看 输入配置文件中的地址