

JDY-16 主机配置

第一步：配置主模式

AT+HOSTEN1 //配置成主模式，**一般模块更改模式时，模块会自动重启**

第二步：发送扫描从机指令

AT+SCAN //发送后，会搜索周边从机，并从串口输出从机的信息，MAC、RSSI、NAME

第三步：送连接指令

两接分为两种方式，第两种，二选一都可以

AT+CONN1 或 AT+CONN112233445566

通过以上连接后就可以主从通信了

当然也可以进行主从绑定、

只需要将以上第三步 AT+CONN 更改成 AT+BAND 即可