

MB I より B 4 内出力

Q470 クラッチ嵌入補助 可		
084	084	クラッチ嵌入補助 作業走行モーター
Q471 作業走行モーター クラッチ嵌入補助 前進		
084 ∧ 121	084	クラッチ嵌入補助 作業走行モーター
	121	タイマー: クラッチ嵌入補助時ギア中立用
Q472 測定走行ON EMRへ		
(Q466)	Q466	ZF測定走行1速
Q473 作業走行モーター クラッチ嵌入補助 後進		
0A0 ∧ 3AB	0A0	クラッチ嵌入補助 前進/後進
	3AB	サテライトロックインバー下降サテライトロック
Q474 パイロットランプ:左前外ローラークランプ閉		
0B0 ∧ 244	0B0	左前外ローラークランプ閉
	244	リフティング・ライニングユニット外部コントロールON
Q475 パイロットランプ:左後外ローラークランプ閉		
0B4 ∧ 244	0B4	左後外ローラークランプ閉
	244	リフティング・ライニングユニット外部コントロールON
Q476 パイロットランプ:EMR走行可		
(426 ∧ 42A ∧ 002) ∨ (426 ∧ 42B ∧ 002) ∨ 437	426	流量調整作動EMRより
	42A	トルクカーブ切替2 EMRより
	002	システムON
	42B	トルクバンド切替1 EMRより
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q478 パイロットランプ:サテライトアクスル2クラッチON		
3AE ∨ 437	3AE	サテライトアクスル2クラッチON
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q479 パイロットランプ:サテライトアクスル2クラッチOFF		
3AF ∨ 437	3AF	サテライトアクスル2クラッチOFF
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q47A パイロットランプ:右前外ローラークランプ		
0B2 ∧ 244	0B2	右前外ローラークランプ閉
	244	リフティング・ライニングユニット外部コントロールON
Q47B パイロットランプ:右後外ローラークランプ		
0B6 ∧ 244	0B6	右後外ローラークランプ閉
	244	リフティング・ライニングユニット外部コントロールON
Q47C パイロットランプ:左前内ローラークランプ		
0B1 ∧ 244	0B1	左前内ローラークランプ閉
	244	リフティング・ライニングユニット外部コントロールON
Q47D パイロットランプ:左後内ローラークランプ		
0B5 ∧ 244	0B5	左後内ローラークランプ閉
	244	リフティング・ライニングユニット外部コントロールON

Q47E 予備		
Q47F 予備		