

B 7 内出力

Q300 プロセッサラン(ウォッチドッグ)		
464	464	MBIパルスモニターリングB5より
Q301 LEDテスト(プリント)可		
040 \wedge 041	040	作業油圧ON
	041	スキーズ圧ON
Q302 エンジン回転数調整MC回転数モード		
30E \wedge 426	30E	エンジン回転数調整MCサービスモード
	426	流量調整作動EMRより
Q303 左タンピングユニット下降モード信号(コードE1)		
((086 \wedge 096) \vee (085 \wedge 096) \vee 065) \wedge 035	086	タンピングユニット下降中速
	096	タンピングユニット下降高速
	085	タンピングユニットモード切替
	065	ゆっくりタンピング
	035	作業ON
Q304 左タンピングユニット下降モード信号(コードE2)		
((085 \wedge 096) \vee 065) \wedge 035	085	タンピングユニットモード切替
	096	タンピングユニット下降高速
	065	ゆっくりタンピング
	035	作業ON
Q305 右タンピングユニット下降モード信号(コードE1)		
(Q303)	Q303	左タンピングユニット下降モード信号(コードE1)
Q306 右タンピングユニット下降モード信号(コードE2)		
(Q304)	Q304	左タンピングユニット下降モード信号(コードE2)
Q307 左外タンピングユニット下降		
04E \wedge 330 \wedge 36F \wedge 3BA \wedge ((065 \wedge 354) \vee 038)	04E	作業走行モード(連続/暫時)
	330	左外タンピングユニット下降停止
	36F	左外タンピングユニット上昇ロック位置
	3BA	左外タンピングユニット下降停止 支障物
	065	ゆっくりタンピング
	354	タンピングユニットゆっくりタンピング
	038	タンピングユニット下降
Q308 左内タンピングユニット下降		
04E \wedge 331 \wedge 363 \wedge 3BB \wedge ((065 \wedge 354) \vee 038)	04E	作業走行モード(連続/暫時)
	331	左内タンピングユニット下降停止
	363	左内タンピングユニット上昇ロック位置
	3BB	左内タンピングユニット下降停止 支障物
	065	ゆっくりタンピング
	354	タンピングユニットゆっくりタンピング
	038	タンピングユニット下降

Q309 タンピングユニット上昇モード信号(コードE1)		
EIN=(229∧002)∨(000 ∧ $\overline{104}$ ∧035)	229	タンピングユニット手動上昇
	002	システムON
	000	自動サイクル2X
HALTEN=(229∧002)∨((000 ∨027)∧ $\overline{104}$ ∧035)	104	タンピングユニット上段位置<5秒
	035	作業ON
	027	タンピングユニット下降
Q30A タンピングユニット上昇モード信号(コードE2)		
EIN=(229∧002)∨(223 ∧ $\overline{000}$ ∧ $\overline{038}$ ∧ $\overline{104}$ ∧035)	229	タンピングユニット手動上昇
	002	システムON
	223	タンピングユニット上昇位置2
	000	自動サイクル2X
HALTEN=(229∧002)∨(223 ∧ $\overline{000}$ ∧ $\overline{104}$ ∧035)	038	タンピングユニット下降
	104	タンピングユニット上段位置<5秒
	035	作業ON
Q30B エンジン回転数調整MCアイドル回転数		
(211∧ $\overline{43C}$ ∧ $\overline{50C}$ ∧426∧410 ∧(($\overline{430}$ ∨ $\overline{500}$)∧ $\overline{410}$ ∧ $\overline{426}$) ∨084∨((($\overline{211}$ ∨50C∨43C) ∧ $\overline{426}$)∨((((42C∨53C)∧410) ∨425∨154)∧(430∨500))))	211	作業メイン"ON"
	43C	ZF測定走行ON 前部走行デスク
	50C	ZF測定走行ON 後部走行デスク
	426	流量調整作動EMRより
	410	コンプレッサー圧0.4Mpa
	430	ZFトルコンキーON前部走行デスク
	500	ZFトルコンキーON 後部走行デスク
	084	クラッチ嵌入補助 作業走行モーター
	42C	ブレーキ圧>1Bar ブレーキ回路1
	53C	ブレーキ圧>1Bar ブレーキ回路2
	425	ZF切替時回転数減エンジン用
	154	タイマー:運転席センサー

Q30C マシンーサテライト走行モード信号(コードE1)		
(31C ∧ 3AB ∧ $\overline{040}$ ∧ 34C) ∨ (((050 ∨ $\overline{203}$ ∨ $\overline{352}$) ∧ 00F) ∨ 34C) ∨ $\overline{34D}$ ∧ $\overline{02B}$ ∧ $\overline{009}$ ∧ 483 ∧ 012 ∧ 033 ∧ 3AC ∧ 3AE ∧ 3A4 ∧ 3A5 ∧ 002 ∧ $\overline{31C}$)	31C	CWSサテライトコントローラーキャリブレーションメニュー
	3AB	サテライトロッキングバー 下降サテライトロック
	040	作業油圧ON
	34C	サテライト手動前進
	050	前進サテライトオートポジション
	203	サテライトオートポジション"ON"
	352	サテライトオートポジションスタート
	00F	サテライト自動前進
	34D	サテライト手動後進
	02B	タンピングユニット下降
	009	作業走行後進
	483	サテライトロッキングバー 上部ロック
	012	連続作業モード
	033	サテライト走行可
	3AC	サテライトアクスル1クラッチON
	3AE	サテライトアクスル2クラッチON
	3A4	左リフティングフック上位置
	3A5	右リフティングフック上位置
	002	システムON
	31C	CWSサテライトコントローラーキャリブレーションメニュー

Q30D マシンーサテライト走行モード信号(コードE2)		
(31C \wedge 3AB \wedge $\overline{040}$ \wedge 34C) \vee ((($\overline{316}$ \vee 116) \wedge 34D \wedge 302 \wedge 010 \wedge 412) \vee (34C \wedge $\overline{34D}$ \wedge $\overline{00F}$ \wedge $\overline{02B}$ \wedge $\overline{009}$ \wedge 483 \wedge 012 \wedge 033 \wedge 3AC \wedge 3AE) \vee (($\overline{316}$ \vee 116) \wedge 34D \wedge 033 \wedge 010 \wedge $\overline{302}$)) \wedge 002 \wedge 3A4 \wedge 3A5 \wedge $\overline{31C}$ \wedge $\overline{322}$)	31C	CWSサテライトコントローラーキャリブレーションメニュー
	3AB	サテライトロックングバー下降サテライトロック
	040	作業油圧ON
	34C	サテライト手動前進
	316	CWSサテライトコントローラー後部位置
	116	走行ディレー(1秒)
	34D	サテライト手動後進
	302	F/Uコンバーターエンジン停止
	010	全タンピングユニット上昇位置
	412	作業油圧ブレーキ圧
	34D	サテライト手動後進
	00F	サテライト自動前進
	02B	タンピングユニット下降
	009	作業走行後進
	483	サテライトロックングバー上部ロック
	012	連続作業モード
	033	サテライト走行可
	3AC	サテライトアクスル1クラッチON
	3AE	サテライトアクスル2クラッチON
	3A4	左リフティングフック上位置
	3A5	右リフティングフック上位置
	31C	CWSサテライトコントローラーキャリブレーションメニュー
	322	作業走行
Q30E 走行モード信号(コードE1)		
00A \wedge $\overline{3AB}$ \wedge 3A2	00A	マシン走行
	3AB	サテライトロックングバー下降サテライトロック
	3A2	サテライトロック位置スプリング作業位置
Q30F 走行モード信号(コードE2)		
(3AB \wedge 3A0 \wedge 3A1 \wedge 011) \vee 009	3AB	サテライトロックングバー下降サテライトロック
	3A0	サテライトロック位置スプリングロック
	3A1	サテライトロック位置スプリングロック位置
	011	暫時作業モード
	009	作業走行後進