

MB I より B 5 内出力

Q510 パイロットランプ:後部フォグライトON		
(Q52A) ∨ 524	Q52A	後部フォグライト
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q512 パイロットランプ:エンジン一般警報		
429 ∨ 524	429	エンジン一般警報
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q513 ウィンドウヒーター後部上ON		
404 ∧ 520	404	チャージコントロールオルタネーター3 エンジン付き
	520	ウィンドヒーターON 後部走行デスク
Q514 パイロットランプ:後部回転警報灯ON		
Q515 パイロットランプ:エア回路圧低下		
410 ∨ 524	410	コンプレッサーエア圧 0.4Mpa
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q516 パイロットランプ:バッテリーチャージエラー(エンジン付)		
404 ∨ 524	404	チャージコントロールオルタネーター3 エンジン付き
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q517 パイロットランプ:バッテリーチャージエラー(油圧モーター付1)		
402 ∨ 524	402	チャージコントロールオルタネーター1 油圧ドライブ1
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q518 パイロットランプ:バッテリーチャージエラー(油圧モーター付2)		
403 ∨ 524	403	チャージコントロールオルタネーター2 油圧ドライブ2
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q51A パイロットランプ:エンジン室火災警報エラー		
401 ∨ 524	401	火災警報装置よりエラー
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q51C パイロットランプ:速度制限警報		
(500 ∧ 04D) ∨ 524	500	ZFトルコンキーON 後部走行デスク
	04D	速度制限>70KM/H
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q51D パイロットランプ:運転席センサー警報		
(500 ∧ 04A) ∨ 100 ∨ 524	500	ZFトルコンキーON 後部走行デスク
	04A	運転席センサー警報
	100	運転席センサーブリッジ
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2

Q51E 警報ブザー(オーバースピード/走行運転席センサー)		
(06E∧08B) ∨ (((04A ∨100) ∧08B) ∨04D) ∧500)	06E	駐車ブレーキ警報
	08B	点滅シグナル
	04A	運転席センサー警報
	100	運転席センサーブリッジ
	04D	速度制限>70KM/H
	500	ZFトルコンキーON 後部走行デスク
Q51F パイロットランプ:駐車ブレーキ開		
(06E∧08B) ∨ (46F∧46E)  ∨524	06E	駐車ブレーキ警報
	08B	点滅シグナル
	46F	機械本体駐車ブレーキ全開放
	46E	駐車ブレーキON信号(トルクセンサー)
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2