

P 6 0 0 - D R P - A L C

Q4F0 左カント信号		
35C ∧ 035	35C	セクター左カント
	035	作業ON
Q4F2 暫時作業モード信号		
(04E ∧ 3AB ∧ 3A0 ∧ 3A1) ∨ 05A	04E	作業走行モード(連続/暫時)
	3AB	サテライトロッキングバー下降サテライトロック
	3A0	サテライトロック位置スプリングロック
	3A1	サテライトロック位置スプリングロック位置
	05A	作業モードZF走行(測定走行)可
Q4F3 測定トロリー右プレロード信号		
(Q11B)	Q11B	測定トロリー右プレロードラム
Q4F5 ALCシンクロOFF		
42E	42E	ALCシンクロボタン
Q4F6 ALCブザーOFF		
42F	42F	ALCブザーOFF
Q4F7 ラッチ:レコーダー信号		
EIN=((Q118) ∧ 02E) ∨ 00D) ∧ 002 HALTEN=(Q10F) ∧ (Q11F) ∧ 002	Q118	タンピングカウンター中間メモリー
	02E	タンピング自動サイクルON
	00D	自動サイクルタンピング終了
	002	システムON
	Q10F	サテライト手動前進/後進信号用ラム
	Q11F	サテライト前進手動/自動用ラム