

B 7 内出力

Q310 サテライト・オートポジションON信号		
203∧012	203	#N/A
	012	連続作業モード
Q311 サテライト・オートポジション距離開始		
203∧00B∧022∧051∧000	203	#N/A
	00B	タンピングユニット下降準備完了
	022	タンピング装置1ユニット 下降位置
	051	サテライトオートポジション第一下降パルス
	000	自動サイクル2X
Q312 サテライト・オートポジション距離学習モード		
203∧051∧352	203	#N/A
	051	サテライトオートポジション第一下降パルス
	352	サテライトオートポジション スタート
Q313 サテライト・オートポジション用:タンピングユニット一回目下降		
051	051	サテライトオートポジション第一下降パルス
Q314 走行ポンプサーボ電流可		
00A	00A	マシン走行
Q315 マシン-走行モード信号(コードE1)		
00A∧345	00A	マシン走行
	345	切替 走行速度2
Q317 マシン-走行モード信号(コードE3)		
00A	00A	マシン走行
Q318 タンピングユニット下降情報信号		
038	038	タンピングユニット下降
Q319 シグナル:サテライト前進可		
EIN=022∧012∧02B ∧000∧322 HALTEN=322∧012∧02B	022	タンピング装置1ユニット 下降位置
	012	連続作業モード
	02B	タンピングユニット下降
	000	自動サイクル2X
	322	作業走行
Q31A ロックアップ信号:ZFギアボックス		
(430∨500)∧42D	430	ZFトルコンキーON 前部走行デスク
	500	ZFトルコンキーON 後部走行デスク
	42D	ロックアップ信号 ZFギアボックス
Q31B 左側スクイーズ圧増圧		
347∧04E	347	左側スクイーズ圧 増圧
	04E	作業走行モード(連続/暫時)
Q31C 右側スクイーズ圧増圧		
34F∧04E	34F	右側スクイーズ圧 増圧
	04E	作業走行モード(連続/暫時)

Q31D アクスル3/4蛍光灯ON		
082	082	通路灯ON
Q31E 後部張線トロリー作業灯ON		
24F	24F	作業灯ON
Q31F タンピングユニット下段位置(オートポジション)		
022 √ 000	022	タンピング装置1ユニット 下降位置
	000	自動サイクル2X