

B 7 内出力

Q3B0 右内タンピングユニット下降		
04E ∧ 351 ∧ 383 ∧ 3BD ∧ ((065 ∧ 354) ∨ 038)	04E	作業走行モード(連続/暫時)
	351	右内タンピングユニット下降停止
	383	右内タンピングユニット上昇ロック位置
	3BD	右内タンピングユニット下降停止 支障物
	065	ゆっくりタンピング
	354	タンピングユニットゆっくりタンピング
	038	タンピングユニット下降
Q3B1 右外タンピングユニット下降		
04E ∧ 350 ∧ 38F ∧ 3BC ∧ ((065 ∧ 354) ∨ 038)	04E	作業走行モード(連続/暫時)
	350	右外タンピングユニット下降停止
	38F	右外タンピングユニット上昇ロック位置
	3BC	右外タンピングユニット下降停止 支障物
	065	ゆっくりタンピング
	354	タンピングユニットゆっくりタンピング
	038	タンピングユニット下降
Q3B2 パイロットランプ:右前内ローラークランプ閉		
(0B3 ∧ 3B7) ∨ (3B7 ∧ 107) ∨ 21F	0B3	右前内ローラークランプ閉
	3B7	右前ローラークランプ開 支障物コントローラー
	107	点滅シグナル
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q3B3 パイロットランプ:右後内ローラークランプ閉		
(0B7 ∧ 3B9) ∨ (3B9 ∧ 107) ∨ 21F	0B7	右後内ローラークランプ閉
	3B9	右後ローラークランプ開 支障物コントローラー
	107	点滅シグナル
	21F	LEDテスト 作業席 キャビン2
Q3B4 信号:タンピングユニット下降ダンパーカット		
073 ∧ 085	073	タンピングユニット下降ダンパーカット
	085	タンピングユニットモード切替
Q3B5 信号:タンピングユニット低速下降バラストベッド上へ		
243 ∧ 22A	243	タンピングユニット低速下降バラストヘッド上へ
	22A	タンピングユニット散水装置ON
Q3B6 サテライトクラッチ嵌入補助 緊急走行用		
249 ∧ 302 ∧ 002	249	クラッチ貫入補助 作業走行モーター
	302	F/Uコンバーターエンジン停止
	002	システムON
Q3B7 CWSシステムリセット		
32F	32F	CWSシステムリセット
Q3B8 左前外ローラークランプ閉		
(VALVE) (Q371)	Q371	左前外ローラークランプ閉

Q3B9 左前内ローラークランプ閉		
(VALVE) (Q3D1)	Q3D1	左前内ローラークランプ閉
Q3BA 右前外ローラークランプ閉		
(VALVE) (Q381)	Q381	右前外ローラークランプ閉
Q3BB 右前内ローラークランプ閉		
(VALVE) (Q3D5)	Q3D5	右前内ローラークランプ閉
Q3BC 左後外ローラークランプ閉		
(VALVE) (Q373)	Q373	左後外ローラークランプ閉
Q3BD 左後内ローラークランプ閉		
(VALVE) (Q3D3)	Q3D3	左後内ローラークランプ閉
Q3BE 右後外ローラークランプ閉		
(VALVE) (Q383)	Q383	右後外ローラークランプ閉
Q3BF 右後内ローラークランプ閉		
(VALVE) (Q3D7)	Q3D7	右後内ローラークランプ閉