

MB I より B 4 内出力

Q447 前部フォグライト		
0C0	0C0	前部フォグライトON
Q448 パイロットランプ:左カントおよびカント信号(CMSへ)		
35C ∧ 035	35C	セクター左カント
	035	作業ON
Q449 パイロットランプ:右カント		
35C̄ ∧ 035	35C	セクター左カント
	035	作業ON
Q44A パイロットランプ:測定トロリー左プレロード		
(Q11A)	Q11A	測定トロリー左プレロードラム
Q44B パイロットランプ:測定トロリー右プレロード		
(Q11B)	Q11B	測定トロリー右プレロードラム
Q44C サテライト上部照明ON		
24C	24C	サテライト照明ON
Q44D 作業灯ON		
24F ∧ 404	24F	作業灯ON
	404	チャージコントロールオルタネーター3 エンジン付き
Q44E ブザー及びパイロットランプ:DRPレコーダー許容値信号B4		
05C	05C	DRP許容値監視
Q44F CMS正矢オーバーALC用信号		