

MB I より B 5 内出力

Q500 パイロットランプ:後部ヘッドライト		
(Q539) ∨ (Q538) ∨ 524	Q539	後部ヘッドライト ハイビーム
	Q538	後部ヘッドライト ロービーム
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q501 パイロットランプ:後部作業ヘッドライト		
(Q53B) ∨ (Q53A) ∨ 524	Q53B	後部作業ヘッドライト ハイビーム
	Q53A	後部作業ヘッドライト ロービーム
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q502 パイロットランプ:後ブレーキランプ点滅		
444 ∨ 514 ∨ 524	444	ブレーキランプ点滅ON 前/後
	514	ブレーキランプ点滅ON 前/後
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q503 パイロットランプ:後部右テールランプ		
(Q53D) ∨ 524	Q530	ロック完パイロットランプ後部
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q504 パイロットランプ:後部右ブレーキランプ		
(Q53F) ∨ 524	Q53F	後部右ブレーキランプ
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q505 パイロットランプ:回転警報灯ON,後部		
074 ∨ 524	074	回転警報灯ON
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q506 パイロットランプ:後部ヘッドライトメインスイッチON		
081 ∨ 524	081	後部走行デスクヘッドライトメインON
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q507 パイロットランプ:後部ハイビームON		
079 ∨ 524	079	後部ハイビームON
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q508 パイロットランプ:前部ヘッドライト		
(Q439) ∨ (Q438) ∨ 524	Q439	前部ヘッドライトハイビーム
	Q438	前部ヘッドライトロービーム
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q509 パイロットランプ:前部作業ヘッドライト		
(Q43B) ∨ (Q43A) ∨ 524	Q43B	前部作業ヘッドライトハイビーム
	Q43A	前部作業ヘッドライトロービーム
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q50A パイロットランプ:前部右テールランプ		
(Q43D) ∨ 524	Q43D	前部右テールランプ
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2

Q50B パイロットランプ:前部右ブレーキランプ		
(Q43F) ∨ 524	Q43F	前部右ブレーキランプ
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q50C パイロットランプ:牽引不可		
((302 ∨ 093) ∧ (419 ∨ 51A ∨ 364 ∨ 53F ∨ 46E ∨ 46F)) ∨ 524	302	F/Uコンバーターエンジン停止
	093	エンジン稼動
	419	ZFギアボックスクラッチOFF
	51A	安全ブレーキバルブ作動 エアー圧>0.36MPaもしくはブリッジ
	364	ブレーキユニット1作動
	53F	ブレーキユニット2 作動
	46E	駐車ブレーキON信号(トルクセンサー)
	46F	機械本体駐車ブレーキ全開放
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q50D 後部走行デスク通路灯ON		
(Q31D)	Q31D	アクスル3/4蛍光灯ON
Q50E パイロットランプ:警報ブザー確認ボタン		
09C ∨ 524	09C	警報ブザー確認
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2
Q50F パイロットランプ:後部走行デスクエンジンスロットルON		
(07F ∧ 094 ∧ 30D ∧ 107) ∨ (094 ∧ 30D ∧ 07F) ∨ 524	07F	アイドル回転数
	094	エンジンスロットル前後デスク切替
	30D	エンジン回転数調整MC後部走行デスク
	107	点滅信号
	524	LEDテスト 後部走行デスク キャビン2