

MB I より B 4 内出力

Q410 パイロットランプ:前部フォグライトON		
(Q447) ∨ 437	Q447	前部フォグライト
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q412 パイロットランプ:エンジン一般警報		
429 ∨ 437	429	エンジン一般警報
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q413 パイロットランプ:前部右テールランプ		
(Q43D) ∨ 437	Q43D	前部右テールランプ
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q414 パイロットランプ:前部右ブレーキランプ		
(Q43F) ∨ 437	Q43F	前部右ブレーキランプ
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q415 パイロットランプ:エアー回路圧低下		
410 ∨ 437	410	コンプレッサーエアー圧 0.4Mpa
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q416 パイロットランプ:バッテリーチャージエラー(エンジン付)		
404 ∨ 437	404	チャージコントロールオルタネーター3 エンジン付き
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q417 パイロットランプ:バッテリーチャージエラー(油圧モーター付1)		
402 ∨ 437	402	チャージコントロールオルタネーター1 油圧ドライブ1
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q418 パイロットランプ:バッテリーチャージエラー(油圧モーター付2)		
403 ∨ 437	403	チャージコントロールオルタネーター2 油圧ドライブ2
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q419 パイロットランプ:脱線復旧油圧シリンダー未格納		
48E ∨ 48F ∨ 31E	48E	左前脱線復旧装置油圧シリンダー格納
	48F	右前脱線復旧装置油圧シリンダー格納
∨ 31F ∨ 437	31E	左後脱線復旧装置油圧シリンダー格納
	31F	右後脱線復旧装置油圧シリンダー格納
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q41A パイロットランプ:エンジン室火災警報エラー		
401 ∨ 437	401	火災警報装置よりエラー
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q41C パイロットランプ:速度制限警報		
(430 ∧ 04D) ∨ 437	430	ZFトルコンキーON 前部走行デスク
	04D	速度制限 > 70KM/H
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1

Q41D パイロットランプ:運転席センサー警報		
(430∧04A) ∨ 437	430	ZFトルコンキーON 前部走行デスク
	04A	運転席センサー警報
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q41E 警報ブザー(オーバースピード/走行運転席センサー)		
(06E∧08B) ∨ (((04A∨100)08B) ∨ 04D) ∧ 430)	06E	駐車ブレーキ警報
	08B	点滅シグナル
	04A	運転席センサー警報
	100	運転席センサーブリッジ
	04D	速度制限>70KM/H
	430	ZFトルコンキーON 前部走行デスク
Q41F パイロットランプ:駐車ブレーキ開放		
(06E∧08B) ∨ (46F∧46E) ∨ 437	06E	駐車ブレーキ警報
	08B	点滅シグナル
	46F	機械本体駐車ブレーキ全開放
	46E	駐車ブレーキON信号(トルクセンサー)
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1