

MBIよりB2内出力

✓ = OR(〜か) ∧ = &(〜と) ■ = NOT(否定)

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| Q200 パイロットランプ:システムスタート | | |
| ((110✓002)∧107) ✓002✓21F | 110 | ラッチ: システムスタートディレー (0.5秒) |
| | 002 | システムON |
| | 107 | 点滅信号 |
| | 21F | LEDテスト 作業席 キャビン2 |
| Q201 作業モード切替 | | |
| ((212✓213)∧013∧08B ∧035)✓(04E∧43C∧50C ∧013)✓05A✓21F | 212 | 連続作業モードON |
| | 213 | 暫時作業モードON |
| | 013 | サテライト走行クラッチON |
| | 08B | 点滅シグナル |
| | 035 | 作業ON |
| | 04E | 作業走行モード(連続/暫時) |
| | 43C | ZF測定走行ON 前部走行デスク |
| | 50C | ZF測定走行ON 後部走行デスク |
| | 05A | 作業モードZF走行(測定走行)可 |
| | 21F | LEDテスト 作業席 キャビン2 |
| Q202 パイロットランプ:作業油圧ON | | |
| (((040∧041)✓(040 ∧041)))∧08B)✓21F ✓(040∧041) | 040 | 作業油圧ON |
| | 041 | スクィーズ圧ON |
| | 08B | 点滅シグナル |
| | 21F | LEDテスト 作業席 キャビン2 |
| | | |
| Q203 パイロットランプ:全部バイブレーション圧ON | | |
| 042✓21F | 042 | 左タンピングユニットバイブレーション |
| | 21F | LEDテスト 作業席 キャビン2 |
| Q204 パイロットランプ:後部バイブレーション圧ON | | |
| 043✓21F | 043 | 右タンピングユニットバイブレーション |
| | 21F | LEDテスト 作業席 キャビン2 |
| Q205 パイロットランプ:リフティングユニット上昇/停止 | | |
| 003✓21F | 003 | リフティングユニット上昇停止 |
| | 21F | LEDテスト 作業席 キャビン2 |
| Q206 パイロットランプ:左リフティングユニット下降 | | |
| (07B∧07C)✓015✓21F | 07B | 左リフティングユニット手動下降 |
| | 07C | 右リフティングユニット手動下降 |
| | 015 | ライニング専用 |
| | 21F | LEDテスト 作業席 キャビン2 |

| | | |
|---|------|--------------------------|
| Q207 パイロットランプ:タンピングユニット低速下降バラストベッド上へ | | |
| (002 ∧ 243 ∧ 22A ■) ∨ 21F | 002 | システムON |
| | 243 | タンピングユニット低速下降バラストヘッド上へ |
| | 22A | タンピングユニット散水装置ON |
| | 21F | LEDテスト 作業席 キャビン2 |
| Q209 パイロットランプ:サテライトロック位置スプリング旋回 | | |
| (212 ∧ 3A1 ∧ 3AB ∧ 08B) ∨ (202 ∧ 3A2 ∧ 08B) ∨ 3A2 ∨ 21F | 212 | 連続作業モードON |
| | 3A1 | サテライトロック位置スプリングロック位置 |
| | 3AB | サテライトロッキングバー下降サテライトロック |
| | 08B | 点滅シグナル |
| | 202 | サテライトロック位置 スプリング旋回 |
| | 3A2 | サテライトロック位置スプリング作業位置 |
| | 21F | LEDテスト 作業席 キャビン2 |
| Q20A MBIモニターリングパルスB2へ | | |
| 'EIN ∧ 464 | EIN | 入力電圧 |
| | 464 | MBIパルス モニターリングB5より |
| Q20B パイロットランプ:脱線復旧装置油圧シリンダー格納 | | |
| 48E ∨ 48F ∨ 31E ∨ 31F ∨ 21F | 48E | 左前脱線復旧装置油圧シリンダー格納 |
| | 48F | 右前脱線復旧装置油圧シリンダー格納 |
| | 31E | 左後脱線復旧装置油圧シリンダー格納 |
| | 31F | 右後脱線復旧装置油圧シリンダー格納 |
| | 21F | LEDテスト 作業席 キャビン2 |
| Q20C パイロットランプ:電圧モニターエラー | | |
| 306 ∨ 40E ∨ 21F | 306 | 警報ブザー電圧モニタリング, 後部 |
| | 40E | 電圧監視信号 前部 |
| | 21F | LEDテスト 作業席 キャビン2 |
| Q20D HYDAC測定装置用装置出力 | | |
| (Q30C) | Q306 | 右タンピングユニット下降モード信号(コードE2) |
| Q20E パイロットランプ(B2):右側タンピングユニット昇降比例弁フィルター | | |
| (035 ∧ 384) ∨ 21F | 035 | 作業ON |
| | 384 | 右タンピングユニット昇降比例弁フィルター |
| | 21F | LEDテスト 作業席 キャビン2 |

| Q20F パイロットランプ:ライニング自動OK | | |
|---|-----|---------------------|
| ((210 \vee 21E) \wedge 062 \wedge 04E \wedge 47B) \vee 21F | 21D | ライニング自動ON 通常モード |
| | 21E | ライニング自動ON 隔回モード |
| | 062 | 測定トロリーライニングシステム作業ON |
| | 04E | 作業走行モード(連続/暫時) |
| | 47B | R-コントローラー作動 |
| | 21F | LEDテスト 作業席 キャビン2 |