

MB I より B 4 内出力

Q400 パイロットランプ:前部ヘッドライト		
(Q439) ∨ (Q438) ∨ 437	Q439	前部ヘッドライトハイビーム
	Q438	前部ヘッドライトロービーム
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q401 パイロットランプ:前部作業ヘッドライト		
(Q43B) ∨ (Q43A) ∨ 437	Q43B	前部作業ヘッドライトハイビーム
	Q43A	前部作業ヘッドライトロービーム
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q402 パイロットランプ:前/後ブレーキライト点滅		
444 ∨ 514 ∨ 437	444	ブレーキランプ点滅ON 前/後
	514	ブレーキランプ点滅ON 前/後
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q403 パイロットランプ:前部左テールランプ		
(Q403) ∨ 437	Q43C	前部左テールランプ
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q404 パイロットランプ:前ブレーキ		
(Q43E) ∨ 437	Q43E	前部左ブレーキランプ
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q405 パイロットランプ:回転警報灯		
074 ∨ 437	074	回転警報灯ON
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q406 パイロットランプ:前部ヘッドライトメインボタンON		
080 ∨ 437	080	前部走行デスクヘッドライトメインON
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q407 パイロットランプ:前部作業ヘッドライト		
078 ∨ 437	078	前部ヘッドライトハイビームON
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q408 パイロットランプ:後部ヘッドライト		
(Q539) ∨ (Q538) ∨ 437	Q539	後部ヘッドライト ハイビーム
	Q538	後部ヘッドライト ロービーム
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q409 パイロットランプ:後部作業ヘッドライト		
(Q53B) ∨ (Q53A) ∨ 437	Q53B	後部作業ヘッドライト ハイビーム
	Q53A	後部作業ヘッドライト ロービーム
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q40A パイロットランプ:後部左テールランプ		
(Q53C) ∨ 437	Q53C	後部左テールランプ
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1

Q40B パイロットランプ:後部左ブレーキランプ		
(Q53E) ∨ 437	Q53E	後部左ブレーキランプ
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q40C パイロットランプ:牽引不可		
$((302 \vee \overline{093}) \wedge (\overline{419} \vee 51A \vee 364 \vee 53F \vee 46E \vee \overline{46F})) \vee 437$	302	F/Uコンバーターエンジン停止
	093	エンジン稼動
	419	ZFギアボックスクラッチOFF
	51A	安全ブレーキバルブ作動 エアー圧>0.36MPaもしくはブリッジ
	364	ブレーキユニット1作動
	53F	ブレーキユニット2 作動
	46E	駐車ブレーキON信号(トルクセンサー)
	46F	機械本体駐車ブレーキ全開放
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q40D 前部走行デスク通路灯ON		
(Q31D)	Q31D	アクスル3/4蛍光灯ON
Q40E パイロットランプ:警報ブザー確認ボタン		
09C ∨ 437	09C	警報ブザー確認
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1
Q40F パイロットランプ:前部走行デスクエンジンスロットルON		
$(07F \wedge \overline{094} \wedge 30B \wedge 107) \vee (\overline{094} \wedge 30B \wedge \overline{07F}) \vee 437$	07F	アイドル回転数
	094	エンジンスロットル前後デスク切替
	308	CWS走行コントローラーマシンスピードBIT1
	107	点滅信号
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1