

NES Controller

ID0 = Left
ID1 = Right
ID2 = Up
ID3 = Down
ID4 = A
ID5 = B
ID6 = Select
ID7 = Start
ID8 = Accelerometer left
ID9 = Accelerometer right

Playstation Controller

ID0 = Left
ID1 = Right
ID2 = Up
ID3 = Down
ID4 = X
ID5 = Circle
ID6 = Triangle
ID7 = Square
ID8 = R1
ID9 = R2
ID10 = L1
ID11 = L2
ID12 = Select
ID13 = Start
ID14 = Left joystick left
ID15 = Left joystick right
ID16 = Left joystick up
ID17 = Left joystick down
ID18 = Right joystick left
ID19 = Right joystick right
ID20 = Right joystick up
ID21 = Right joystick down
ID22 = Accelerometer left
ID23 = Accelerometer right

Gamecube Controller

ID0 = A
ID1 = B
ID2 = X
ID3 = Y
ID4 = Start
ID5 = Joystick left
ID6 = Joystick right
ID7 = Joystick up
ID8 = Joystick down
ID9 = Accelerometer left
ID10 = Accelerometer right