

ДВЕРИ СЕРИИ BMD4 ШТОРМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Двери серии BMD4 ШТОРМ предназначены для установки их в качестве входных в жилые помещения (Условия эксплуатации см. раздел 5).

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: упаковка; ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 3 ключа от сувальдного замка; 5 ключей от цилиндрического замка; паспорта на замки; руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты входного проема (В – Ш – Г, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Вес*, кг
BMD 4 ШТОРМ - 2050/880/104R met	2102 – 984 – 104	1950 – 794 – 104	2050 – 880 – 104	2	правая	59
BMD 4 ШТОРМ - 2050/880/104L met	2102 – 984 – 104	1950 – 794 – 104	2050 – 880 – 104	2	левая	59
BMD 4 ШТОРМ - 2050/950/104R met	2102 – 1054 – 104	1950 – 864 – 104	2050 – 950 – 104	2	правая	62
BMD 4 ШТОРМ - 2050/950/104L met	2102 – 1054 – 104	1950 – 864 – 104	2050 – 950 – 104	2	левая	62

* – допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

4. УСТАНОВКА ДВЕРИ

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. **Специалисты нашей сервисной службы не выезжают на установку дверей.**

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверь предназначена для эксплуатации в климатических условиях УХЛ4 по ГОСТ15150. Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки. Для установки в новостройки рекомендуется использовать модификации дверей мет/мет или мет/ HDFc меламиновым покрытием, при этом запрещается в целях защиты от загрязнений сплошная укладка в пленочные материалы во избежание создания парникового эффекта. Для защиты от загрязнений на время ремонтных работ рекомендуется применять оклейку плотной бумагой, которую закреплять в нескольких местах скотчем, обеспечивая беспрепятственную вентиляцию.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах. При транспортировке и хранении дверей в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов. Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации двери - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дне продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции. Изготовитель не несёт ответственность за неисправность двери и не гарантирует безотказную работу изделия в следующих случаях: при нарушениях рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; самостоятельной разборки запирающих устройств; поломки замков, ригелей и ручек, вызванной неправильной установкой двери и фурнитуры неуполномоченными лицами; при умышленной порче.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Дверь изготовлена ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г. Узловая, ул. Дубовская, д.2 Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____ Отметка службы качества _____

ДВЕРИ СЕРИИ BMD4 ШТОРМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Двери серии BMD4 ШТОРМ предназначены для установки их в качестве входных в жилые помещения (Условия эксплуатации см. раздел 5).

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: упаковка; ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 3 ключа от сувальдного замка; 5 ключей от цилиндрического замка; паспорта на замки; руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты входного проема (В – Ш – Г, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона открывания	Вес*, кг
BMD 4 ШТОРМ - 2050/880/104R met	2102 – 984 – 104	1950 – 794 – 104	2050 – 880 – 104	2	правая	59
BMD 4 ШТОРМ - 2050/880/104L met	2102 – 984 – 104	1950 – 794 – 104	2050 – 880 – 104	2	левая	59
BMD 4 ШТОРМ - 2050/950/104R met	2102 – 1054 – 104	1950 – 864 – 104	2050 – 950 – 104	2	правая	62
BMD 4 ШТОРМ - 2050/950/104L met	2102 – 1054 – 104	1950 – 864 – 104	2050 – 950 – 104	2	левая	62

* – допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

4. УСТАНОВКА ДВЕРИ

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка двери может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании. **Специалисты нашей сервисной службы не выезжают на установку дверей.**

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дверь предназначена для эксплуатации в климатических условиях УХЛ4 по ГОСТ15150. Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки. Для установки в новостройки рекомендуется использовать модификации дверей мет/мет или мет/ HDFc меламиновым покрытием, при этом запрещается в целях защиты от загрязнений сплошная укладка в пленочные материалы во избежание создания парникового эффекта. Для защиты от загрязнений на время ремонтных работ рекомендуется применять оклейку плотной бумагой, которую закреплять в нескольких местах скотчем, обеспечивая беспрепятственную вентиляцию.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Дверь можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах. При транспортировке и хранении дверей в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов. Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации двери - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дне продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции. Изготовитель не несёт ответственность за неисправность двери и не гарантирует безотказную работу изделия в следующих случаях: при нарушениях рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; самостоятельной разборки запирающих устройств; поломки замков, ригелей и ручек, вызванной неправильной установкой двери и фурнитуры неуполномоченными лицами; при умышленной порче.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Дверь изготовлена ООО «Узловские двери», 301602, Тульская обл. г. Узловая, ул. Дубовская, д.2 Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____ Отметка службы качества _____