

DMTFT-28 型 TFT 触摸屏程序资源列表

控制器	程序名称	功能说明
51	51_show_1	控制 TFT 实现汉字，字符显示，和画点功能
	51_touch_1	采集触摸点坐标，显示在 TFT 上
AVR (M128)	DMAVR-L 2.8TFT_1	竖屏初始化、显示字符、汉字、彩条等信息
	DMAVR-L 2.8TFT_2	用于测试触摸功能，用触摸笔在屏幕上触摸显示
	DMAVR-L 2.8TFT_3	用于竖屏时显示任意大小图片（图片数据在单片机中可以存储下）、图片移动演示
	DMAVR-L 2.8TFT_4	竖屏时显示 SD 卡中 BMP 图片，简易数码相框，利用 FAT 文件系统实现数据读取，竖屏显示
MSP430 (F149)	DM430-L 2.8TFT_1	竖屏初始化配置、显示字符、汉字、彩条等信息
	DM430-L 2.8TFT_2	竖屏时触摸功能，可以用触摸笔在屏幕上触摸显示
	DM430-L 2.8TFT_3	竖屏时显示任意大小图片（图片数据在单片机中可以存储下）、图片移动演示
	DM430-L 2.8TFT_4	用于横屏时初始化配置、显示字符、汉字、彩条等信息，加入了 GUI 绘图相关函数，描点、画实线、画虚线、画圆、画矩形等功能
	DM430-L 2.8TFT_5	横屏时绘制任意大小、任意行列数和任意颜色和位置的表格，表格采用均分法绘制大小，边框为实线
	DM430-L 2.8TFT_6	横屏显示波形测试程序，将 430 单片机 ADC0 采样到的电压值以波形的形式显示到坐标上，坐标可调用坐标绘制函数实现，支持不间断显示
STM32	TFT28s_9320_Show	竖屏时初始化配置、显示字符、汉字、彩条等信息
	TFT28h_9320_Show	横屏时初始化配置、显示字符、汉字、彩条等信息
	TFT28h_9320_Touch	横屏时测试触摸，可以用触摸笔在屏幕上触摸显示