


宝驾掌柜使用说明

风控 & 调度

风控—首页



1. 【菜单】 点击下来菜单选择自己的工作内容
2. 【个人中心】 可在个人中心中查看自己的工作记录等信息
3. 【刷新】 页面保持时间较长后需要手动刷新最新的车辆信息（越频繁越好）
4. 【扫描车辆】 到达车辆附近可以扫描车辆为其操作

风控—首页—选择车辆



【查看车辆】出发前可通过该功能查看车辆状态以及位置等信息
如：待小修的车需要先查看修什么再出发

【立即前往】点击跳转至第三方地图，即可前往

风控—首页—选择车辆



1. 【运维】 点击该头像可切换至运维分类
 2. 【调度】 点击该头衔顾客切换至调度分类
- 注意：两个分类不可混合选择。两分类下均支持多选，再次点击选中的分类会取消选择。

风控—车辆详情页



- 1. 【操作】 点击打开对该车的操作面板，一切工作由此展开
- 2. 【鸣笛】 找不到或不确定是那辆车时可点击触发车辆声音
- 3. 【用户还车定位】 点击可查看用户最后使用行程轨迹

风控—车辆详情页



1. 【完成换电】 为车辆更换完电池后，点击完成换电即可显示最新的电池电量并改变按钮状态以及文案，如下图



点击拍照，完成拍照后才作为完成了换电流程

2. 【点击设防】 拍摄完成换电照片后，点击该功能算作完成了一整套换电流程，点击设防的目的是为了检查该车辆的盒子功能是否正常，所以每一辆车完成换电后均需要点击一次设防按钮。

3. 【车况上报】 如果车辆有问题，如尝试多次无法设防、启动、撤防、开舱锁等功能均无法正常使用，或车辆出现损坏，可通过车况上报改变车辆状态。

4. 【切换面板】 可通过该功能实现风控与调度的功能切换

风控—车况上报



- 1. 【小修上报】 车辆出现小故障 ， 不需要拉回仓库处理的问题， 可通过该功能上报。
- 2. 【完成小修】 可在分类中选中待小修车辆， 在该车辆的历史操作记录中查看需要小修的项目， 随后带上零件出发前往， 修理后点击完成小修上传照片即可
- 3. 【下架回收】 车辆出现无法继续租用的故障时需要下架， 如 盒子离线、 硬件损坏等
- 4. 【上架待租】 上架的车辆该按钮会显示为已上架， 调度拉回后， 可重新上架
- 5. 【位置矫正】 车辆位置不正确通过该功能矫正
- 6. 【车辆丢失】 找不到的车辆在此功能内上报， 并记录在地图中

风控—车况上报




1. 【今日完成工作】 点击查看全部可以查看每一项的工作细则

宝驾掌柜使用说明


调度

调度—首页



该页面为调度角色展示页面。

调度—操作面板



- 1. 【确认回收】 调度通过地图的坐标找到了车辆后，可点击确认回收功能，用于确认该车辆被拉回，确认时会上报当前的手机GPS位置记录。
- 2. 【上架待租】 投放车辆时调度将车辆投放需要对该车辆进行上架操作
- 3. 【切换面板】 可切换为风控面板