

## **VAD INNEBÄR FÖRARÖVERVAKNINGENS LAMPOR ??**

### **NEDRÄKNING UTAN KVITTERINGSKRAV**

*När pedal släpps:*

- 0s summer och långsam gul blink ind
- 3,5s summer och snabb gul blink ind
- 7s SIFA faller och röd lampa tänds samt blinkande gul ind i otakt

### **NEDRÄKNING MED KVITTERINGSKRAV**

*När pedal släpps:*

- 0s långsam gul blink ind
- 3,5s snabb gul blink ind
- 7s summer och fast gul ind
- 14s SIFA faller och röd ind tänds med blinkande gul ind i otakt

*Om pedal hålls påverkad:*

- 40s långsam gul blink ind
- 43,5s snabb gul blink ind
- 47s summer och fast gul ind
- 54s SIFA faller och röd ind tänds med blinkande gul ind i otakt

### **FÖR ATT ÅTERSTÄLLA EFTER NÖDTÖMNING ORSAKAD AV FÖRARÖVERVAKNINGEN**

- fotpedalen måste tryckas ned respektive släppas och tryckas ned under minst 0,5s inom 8 s efter tömning
- SIFA återställs även om fram eller back läggs ur

### **OBSERVERA**

- om SIFA stängs blinkar gul och röd ind snabbt växelvis som varning

### **SE BAKSIDA FÖR FELINDIKERINGAR**

## FELINDIKERINGAR

- röd fast ind med blink gul ind i otakt      SIFA utlöst av förarövervakningen eller fel i spärrventil.
- röd fast ind med snabb blink gul      nyckelfel
- röd och gul fast ind      kontaktfel
- röd och gul blinkar snabbt växelvis      SIFA stängd

indikering i display:      tryck på Z1 för att visa, Z3 för att släcka visning fel

- SIFA stängd
- spärrventil hytt A saknas
- spärrventil hytt B saknas
- kontaktfel fram/back
- förarnyckel isatt i både hytt A och B (ev kontaktfel)

Kvitteringskrav eller inte väljs vid installation med hjälp av bygel och kan vid behov (ändrade krav) lätt ändras.

På Z71 stoppas även motorn vid nödstopp från förarövervakning.