

VAD INNEBÄR FÖRARÖVERVAKNINGENS LAMPOR ??

NEDRÄKNING UTAN KVITTERINGSKRAV

När pedal släpps:

- 0s summer och långsam gul blink ind
- 3,5s summer och snabb gul blink ind
- 7s SIFA faller och röd lampa tänds samt halt blinkande gul ind

NEDRÄKNING MED KVITTERINGSKRAV

När pedal släpps:

- 0s långsam gul blink ind
- 3,5s snabb gul blink ind
- 7s summer och fast gul ind
- 14s SIFA faller och röd ind tänds med blinkande gul ind i otakt

Om pedal hålls påverkad:

- 40s långsam gul blink ind
- 43,5s snabb gul blink ind
- 47s summer och fast gul ind
- 54s SIFA faller och röd ind tänds med blinkande gul ind i otakt

FÖR ATT ÅTERSTÄLLA EFTER NÖDTÖMNING ORSAKAD AV FÖRARÖVERVAKNINGEN

- fotpedalen måste tryckas ned respektive släppas och tryckas ned under minst 0,5s
- SIFA återställs även om fram eller back läggs ur

OBSERVERA

- om SIFA stängs indikeras detta med snabbt blinkande och växlande gul och röd lampa
- vid passage skyddszon startar nedräkning med enbart ljudsignal i 7s om inte knappen märkt tidventil hålls intryckt
- **SE BAKSIDA FÖR FELINDIKERINGAR**

FELINDIKERINGAR

- | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • röd fast ind | fel i spärrventil |
| • röd fast ind med blink gul ind i otakt | SIFA utlöst av förarövervakningen eller fel i spärrventil. |
| • röd fast ind med snabb blink gul | nyckelfel |
| • röd och gul fast ind | kontaktfel |
| • röd och gul blinkar snabbt växelvis | SIFA stängd |

indikering i display: tryck på Z1 för att visa, Z3 för att släcka visning fel

- SIFA stängd
- spärrventil hytt A saknas
- spärrventil hytt B saknas
- fram och back aktiverad samtidigt (kontaktfel)
- båda förarnycklar i samtidigt (kontaktfel i nyckellås)

Kvitteringskrav eller inte väljs med ATC-väljaren. I de två SIFA lägen som finns är kvitteringskrav aktiverat.