











Parada de  
Emergencia

Selectora  
Auto/Man

Introductor  
Manual

Habilitar  
Bandas Entrada

Recambio  
de palets

Falla en  
Variador















