


## LEGENDA

MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE
1-2	EXTRA CORSA	AL1 -AL2	PULSANTE ALLARME
2-4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE	AL2 – AL3	SUONERIA ALLARME
4-5	INTER FOSSA	R-S-T	LINEA TRIFASE
5-6	ALT CABINA	U-V-W	MOTORE ARGANO ALTA VELOCITA
6-6A	CEV	Z-Z	RESISTENZA FRENATURA ESTERNA
6-7	PARACADUTE	L1-L2	LINEA 220 VAC
7-8	PRELIMINARI	L1-L3	LUCE A TEMPO
8-9	PORTE CABINA	LF LF	ALIMENTAZIONE OPERATORE PORTE ELETTR. (220VAC O 24VAC)
9-10	BLOCCHI	M1-M1-M1	MOTORE PORTE TRIFASE LATO1
MA-MB	DEVIATORE MANUTENZIONE	BRO-BR1	BOBINA RALLENTAMENTO LATO1
0-ULTIMO	PULSANTI ISPEZIONE SU PERIF. (OPPURE UP-DW SU QUADRO)	BR1-RA1	CONTATTO RALL.APERTURA LATO1
CE-0, CE-1 ...	CHIAMATE ESTERNE(SU PERIF 16 QUADRO)	BR1-RC1	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO1
CB-0, CB-1....	CHIAMATE DI CABINA(SU PERIF 16 QUADRO)	M2-M2-M2	MOTORE PORTE TRIFASE LATO2
GND-UP, GND-DW	PULSANTI OPZIONALI ISPEZIONE	BRO-BR2	BOBINA RALLENTAMENTO LATO2
GND-FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA	BR2-RA2	CONTATTO RALL.APERTURA LATO2
GND-FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA	BR2-RC2	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO2
GND-ID	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA DISCESA	M1-M1	MOTORE PORTE 48VCC LATO1
GND-IS	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA SALITA	BR1-RA1	CONTATTO RALL.APERTURA LATO1
GND-FM	FONDO MOBILE	BR1-RC1	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO1
GND-PA	PULSANTE APERTURA PORTE	M2-M2	MOTORE PORTE 48VCC LATO2
GND-SVR	CONTATTO SOVRACCARICO (N.C.)	BR2-RA2	CONTATTO RALL.APERTURA LATO2
GND-CM1	COSTOLA MOBILE -FOTOCELLULA LATO1	BR2-RC2	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO2
GND-CM2	COSTOLA MOBILE-FOTOCELLULA LATO2	FR+/FR-	FRENO ARGANO CORRENTE CONTINUA
CFC-FA1	CONTATTO FINECORSAPERTURA PORTE LATO 1	FR-FR-FR	FRENO ARGANO TRIFASE
CFC-FC1	CONTATTO FINECORSACHIUSURA PORTE LATO 1	TN	COMUNE TERRE QUADRO
CFC-FA2	CONTATTO FINECORSAPERTURA PORTE LATO 2		
CFC-FC2	CONTATTO FINECORSACHIUSURA PORTE LATO 2		
CL-0, CL-1 ...	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIF 16 QUADRO)		
CL-FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA		
CL-FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA		
CL-SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO		
CL-GON	SEGNALAZIONE GONG IN CABINA		
CL-OCC	SEGNALAZIONE OCCUPATO		
PE	RITORNO PRESENTE		
PR+/PR-	PATTINO RETRATTILE		



Eca Di Belardi  
Via Dei Crispolti 91-93, Roma  
Tel. 0643535861

Schema: MC-FAL10A  
Autore: Belardi  
Data: 01/16  
Foglio: 14 di 16

## LEGENDA

MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE
COM-AP1	COMANDO APERTURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-CP1	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-AP2	COMANDO APERTURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-CP2	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO		
GND-IAx	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI		
AL- -AL1	PULSANTE ALLARME		
AL- - ALR	SPIA ALLARME RICEVUTO		
AL- - ALP	LUMINOSA ALLARME AI PIANI		
AL- - PAR	PULSANTE ALLARME RICEVUTO		
AL- - PRS	PULSANTE RESET ALLRME		
AL- - AL+	ALIMENTAZIONE CITOFONO IN ALLARME		
AL+ - AL2	SUONERIA ALLARME		
AL+ - LEM	LUCE EMERGENZA 12 VDC		
THV-THV	CONT.TERMICO VENTOLA MOTORE		
RVF-RVF-RVF	MOTORE VENTOLA RAFFREDDAMENTO		



Eca Di Belardi  
Via Dei Crispolti 91-93, Roma  
Tel. 0643535861

Schema: MC-FAL10A  
Autore: Belardi  
Data: 01/16  
Foglio: 15 di 16