

LEGENDA

MORSETTI

DESCRIZIONE

CF1 - CF2	CONTATTO CHIAVE EMERGENZA PORTA ACCESSO IN FOSSA
91 - 92	2°CONTATTO OPERATORE LATO1 PORTE CHIUSE PER EN81-20
92 - 93	2°CONTATTO OPERATORE LATO2 PORTE CHIUSE PER EN81-20
1 - 2	EXTRA CORSA
2-3-3A	ALT E BOTTONIERE MANUTENZIONE TETTO E FOSSA
3A - 4	MORSETTI DA LASCIARE VUOTI (NO CIRCUITI)
4 - 5	INTER FOSSA
5 - 6	ALT CABINA
6 - 6A	CONTATTO PRINCIPALE "NC" CEV A3 SICUREZZE
6 - 7	PARACADUTE
7 - 8	PRELIMINARI
8 - 9	PORTE CABINA
9 - 9A	CONTATTO ANTIDERIVA "NO" SU BOBINA CEV A3
9 - 10	BLOCCHI
GND - MA	DEVIATORE MANUTENZIONE PULSANTIERE TETTO E FOSSA
GND - UP, GND - DW	PULSANTI ISPEZIONE TETTO E FOSSA
0 - 1...	CHIAMATE (SU PERIFERICA QUADRO)
CB	COMUNE BOTTONIERA CABINA
CE	COMUNE BOTTONIERE PIANI
GND - FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA
GND - FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA
GND - ID	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA DISCESA
GND - IS	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA SALITA
GND - IAX	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI
GND - PA	PULSANTE APERTURA PORTE
GND - SVR	CONTATTO SOVRACCARICO (OBBLIGATORIO TIPO "NC" PER A3)
GND - CM1	COSTOLA MOBILE - FOTOCELLULA LATO1
GND - CM2	COSTOLA MOBILE - FOTOCELLULA LATO2
GND - FM	FONDO MOBILE
PT1 - PT2	TERMORESISTENZE MOTORE ARGANO
PT2 - PT3	TERMORESISTENZE MOTORE PORTE
CL - 0, CL - 1...	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIFERICA QUADRO)
CL - FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA
CL - FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA
CL - SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO
CL - GON	SEGNALAZIONE GONG IN CABINA
PE	RITORNO PRESENTE
CL - PE	ALIMENTAZIONE FOTOCELLULE
PR+ - PR-	PATTINO RETRATTILE
FR+ - FR-	FRENO ARGANO
CV1 - CV2	CONTATTO ANTIDERIVA "NC" SU BOBINA CEV A3
CV- \ CV+	BOBINA CEV ANTIDERIVA 24V
LZ1 - LZ2	SPIA + BUZZER MOVIMENTO IN MANUTENZIONE CON BYPASS
TN	COMUNE TERRE QUADRO



ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-FAL10AA3CEV20
Foglio: 16 di 18