

LEGENDA

MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE
1-2	EXTRA CORSA	AL1 -AL2	PULSANTE ALLARME
2-4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE	AL2 – AL3	SUONERIA ALLARME
4-5	INTER FOSSA	R-S-T	LINEA TRIFASE
5-6	ALT CABINA	U-V-W	MOTORE ARGANO ALTA VELOCITA
6-7	PARACADUTE	Z-Z	RESISTENZA FRENATURA ESTERNA
7-8	PRELIMINARI	L1-L2	LINEA 220 VAC
8-9	PORTE CABINA	L1-L3	LUCE A TEMPO
9-10	BLOCCHI	LF LF	ALIMENTAZIONE OPERATORE PORTE ELETTR. (220VAC O 24VAC)
MA-MB	DEVIATORE MANUTENZIONE	M1-M1-M1	MOTORE PORTE TRIFASE LATO1
0-ULTIMO	PULSANTI ISPEZIONE SU PERIF. (OPPUEW UP-DW SU QUADRO)	BRO-BR1	BOBINA RALLENTAMENTO LATO1
CE-0, CE-1 ...	CHIAMATE ESTERNE(SU PERIF 16 QUADRO)	BR1-RA1	CONTATTO RALL.APERTURA LATO1
CB-0, CB-1....	CHIAMATE DI CABINA(SU PERIF 16 QUADRO)	BR1-RC1	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO1
GND-FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA	M2-M2-M2	MOTORE PORTE TRIFASE LATO2
GND-FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA	BRO-BR2	BOBINA RALLENTAMENTO LATO2
GND-ID	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA DISCESA	BR2-RA2	CONTATTO RALL.APERTURA LATO2
GND-IS	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA SALITA	BR2-RC2	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO2
GND-FM	FONDO MOBILE	M1-M1	MOTORE PORTE 48VCC LATO1
GND-PA	PULSANTE APERTURA PORTE	BR1-RA1	CONTATTO RALL.APERTURA LATO1
GND-SVR	CONTATTO SOVRACCARICO (N.C.)	BR1-RC1	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO1
GND-CM1	COSTOLA MOBILE -FOTOCELLULA LATO1	M2-M2	MOTORE PORTE 48VCC LATO2
GND-CM2	COSTOLA MOBILE-FOTOCELLULA LATO2	BR2-RA2	CONTATTO RALL.APERTURA LATO2
CFC-FA1	CONTATTO FINECORSAPERTURA PORTE LATO 1	BR2-RC2	CONTATTO RALL.CHIUSURA LATO2
CFC-FC1	CONTATTO FINECORSACHIUSURA PORTE LATO 1		
CFC-FA2	CONTATTO FINECORSAPERTURA PORTE LATO 2		
CFC-FC2	CONTATTO FINECORSACHIUSURA PORTE LATO 2		
CL-0, CL-1 ...	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIF 16 QUADRO)	TN	COMUNE TERRE QUADRO
CL-FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA		
CL-FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA		
CL-SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO		
CL-GON	SEGANALZIONE GONG IN CABINA		
CL-OCC	SEGANALAZIONE OCCUPATO		
PE	RITORNO PRESENTE		
PR+/PR-	PATTINO RETRATTILE		
FR+/FR-	FRENO ARGANO		



Eca Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-FAL10AEM
Versione: 1
Autore: Belardi
Data: 01/16
Foglio: 15 di 17

LEGENDA

MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE
COM-AP1	COMANDO APERTURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-CP1	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-AP2	COMANDO APERTURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO		
COM-CP2	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO		
GND-IAx	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI		
AL- -AL1	PULSANTE ALLARME		
AL- - ALR	SPIA ALLARME RICEVUTO		
AL- - ALP	LUMINOSA ALLARME AI PIANI		
AL- - PAR	PULSANTE ALLARME RICEVUTO		
AL- - PRS	PULSANTE RESET ALLRME		
AL- - AL+	ALIMENTAZIONE CITOFONO IN ALLARME		
AL+ - AL2	SUONERIA ALLARME		
AL+ - LEM	LUCE EMERGENZA 12 VDC		
THV-THV	CONT.TERMICO VENTOLA MOTORE		
RVF-RVF-RVF	MOTORE VENTOLA RAFFREDDAMENTO		
IG-IG	4°POLO INT.GENERALE		
.---	NEGATIVO BATTERIE		
24	PRESA 24V BATTERIE		
48	PRESA 48V BATTERIE		
72	PRESA 72V BATTERIE		
96	PRESA 96V BATTERIE		

 Eca Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-FAL10AEM
Versione: 1
Autore: Belardi
Data: 01/16
Foglio: 16 di 17