

LEGENDA

MORSETTI

DESCRIZIONE

1-2	EXTRA CORSA
2-4	ALT E DEVIAT.BOTTONIERA MANUTENZIONE(SU BOX CABINA)
4-5	ALT CABINA
5-6	PARACADUTE
6-6A	INTERRUTTORE FOSSA
6A-7	CEV
7-8	PRELIMINARI
8-9	PORTE CABINA
9-10	BLOCCHI

CONNESSIONI BOX CABINA

COLLEGAMENTI SU MORSETTI E DIRETTAMENTE SULLE PERIFERICHE NEL BOX

I MORSETTI DELLE PERIFERICHE SONO DOPPI

INVECE DI COLLEGARE DUE FILI SULLO STESSO MORSETTO SE NE PUO'COLLEGARE UNO SOPRA E UNO SOTTO ALLA MORSETTIERA

MA-MB-GND	DEVIATORE MANUTENZIONE
0-ULTIMO	PULSANTI ISPEZIONE SU PERIFERICA BOX
CB-0, CB-1...	CHIAMATE DI CABINA SU PERIFERICA BOX
GND-FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA
GND-FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA
GND-ID INDUTTORE (NO)	CONTEGGIO E FERMATA DISCESA
GND-IS INDUTTORE (NO)	CONTEGGIO E FERMATA SALITA
GND-IAX	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI
GND-FM	FONDO MOBILE
GND-PA	PULSANTE APERTURA PORTE(CON DOPPIO INGRESSO)
GND-SVR	CONTATTO SOVRACCARICO
GND-CM1	COSTOLA MOBILE -FOTOCELLULA LATO1
GND-CM2	COSTOLA MOBILE-FOTOCELLULA LATO2
COM-AP1	COMANDO APERTURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO
COM-CP1	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO
COM-AP2	COMANDO APERTURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO
COM-CP2	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO
+24-0, +24-1...	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIFERICA QUADRO)
+24-FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA
+24-FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA
+24-SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO
+24-GON	SEGNALAZIONE GONG IN CABINA
GND\+24\A\B	CAVO SERIALE TRA LE DUE CONSER-PE DEL QUADRO E BOX CABINA



ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-FAL10ASCX
Foglio: 15 di 17