

LEGENDA

MORSETTI

DESCRIZIONE

1 - 2	EXTRA CORSA
2 - 4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE
4 - 5	INTER FOSSA
5 - 6	ALT CABINA
6 - 7	PARACADUTE
7 - 7A	CONTATTO FOTOCELLULA
7A - 8	PRELIMINARI
8 - 9	PORTE CABINA(SIA IN BATTENTE CHE IN AUTOMATICO)
9 - 10	BLOCCHI
MA - MB - GND	DEVIATORE MANUTENZIONE
CB - CV	CHIAVE CABINA
CB	COMUNE CHIAMATE CABINA
CE	COMUNE CHIAMATE ESTERNE
B0 - B ULTIMO	PULSANTI ISPEZIONE
CB -0, CB - 1...	CHIAMATE CABINA
CE -0, CE - 1...	CHIAMATE ESTERNE
GND - FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA
GND - FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA
GND - ID	INDUTTORE CONTEGGIO DISCESA
GND - IS	INDUTTORE CONTEGGIO SALITA
GND - IP1, GND - IP2	INDUTTORI CABINA AL PIANO E ZONA SICUREZZA
GND - SVR	CONTATTO SOVRACCARICO
CL - P0, CL - P1...	SEGNALAZIONE POSIZIONE
CL - FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA
CL - FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA
CL - SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO
CL - GON	SEGNALAZIONE GONG IN CABINA
CL - OCC	SEGNALAZIONE OCCUPATO
PE	RITORNO PRESENTE
CL - PE	ALIMENTAZIONE FOTOCELLULE
CL - LEM	SPIA IN EMERGENZA 24V



ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-HOL24
Foglio: 9 di 11