

FUNZIONAMENTO CHIAMATE SECONDO PARAMETRO 38

PARAM 38=0 FUNZIONAMENTO CON CHIAVE CABINA

-SE CHIAVE INSERITA LE CHIAMATE ESTERNE SONO ESCLUSE E SONO ATTIVE SOLO QUELLE DI CABINA A UOMO PRESENTE
-SE CHIAVE NON INSERITA LE CHIAMATE DI CABINA SONO ESCLUSE E QUELLE ESTERNE SONO ATTIVE AD IMPULSO

PARAM 38=1 CHIAVE METTE IN OCCUPATO E FUNZIONAMENTO AD UOMO PRESENTE PER TUTTE LE CHIAMATE

PARAM 38=2 CHIAVE METTE IN OCCUPATO E FUNZIONAMENTO AD IMPULSO PER TUTTE LE CHIAMATE

INTERRUTTORE DI MANOVRA SU QUADRO

MANOVRA DA QUADRO EFFETTUATA DA PULSANTI SCHEDA "UP-SW" DOPO :
AVER SPOSTATO L'INTERRUTTORE SUL QUADRO DA NORMALE A MANOVRA

CHIAVE CABINA

CV CB

MB

GND

MA

MCP2015X

MAN

NORM

DIS

SAL

ALT

MAN

MANUTENZIONE
BOTTONIERA
CABINA

MAN


NORM

SAL

DIS

B ULTIMO

B0



ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-HOL24AELFR
Foglio: 3 di 13