

# LEGENDA

## MORSETTI

## DESCRIZIONE

1A-1B	CONTATTO APERTURA PORTA PIANO FOSSA (APRE INSERENDO LA CHIAVE)
1B-1C	CONTATTO APERTURA PORTA PIANO ULTIMO(APRE INSERENDO LA CHIAVE)
1 - 2	EXTRA CORSA
2 - 3	CONTATTO PILASTRINO FOSSA
3 - 3A	CONTATTO GREMBIULE RETRATTILE
3A-3D-3F	DEVIATORE + STOP BOTTONIERA MANUTENZIONE
3B-3C	CONTATTO PIANTONE TESTATA CHIUSO IN POSIZIONE DI RIPOSO
3E-4	CONTATTO PIANTONE TESTATA APERTO IN POSIZIONE DI RIPOSO
4 - 5	INTER FOSSA
5 - 6	ALT CABINA
6 - 7	PARACADUTE
7 - 8	PRELIMINARI
8 - 9	PORTE CABINA(SIA IN BATTENTE CHE IN AUTOMATICO)
9 - 10	BLOCCHI
CB	COMUNE CHIAMATE CABINA
CE	COMUNE CHIAMATE ESTERNE
GND-UP-DW	PULSANTI ISPEZIONE
CB - 0, CB - 1...	CHIAMATE CABINA (SU SCHEDA PERIFERICA)
CE - 0, CE - 1...	CHIAMATE ESTERNE (SU SCHEDA PERIFERICA)
GND - FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA
GND - FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA
GND - ID	INDUTTORE CONTEGGIO DISCESA
GND - IS	INDUTTORE CONTEGGIO SALITA
GND - IP1, GND - IP2	INDUTTORI CABINA AL PIANO E ZONA SICUREZZA
FEM-FEM	INTERRUTTORE FINE CORSA SALITA IN MANUTENZIONE TESTATA
GND - PA	PULSANTE APERTURA PORTE (IN DOPPI INGRESSI)
GND - SVR	CONTATTO SOVRACCARICO
GND - CM1	COSTOLA MOBILE - FOTOCELLULA LATO 1
GND - CM2	COSTOLA MOBILE - FOTOCELLULA LATO 2
GND - FM	FONDO MOBILE
CFC - FA1	CONTATTO FINECORSO APERTURA PORTE LATO 1
CFC - FC1	CONTATTO FINECORSO CHIUSURA PORTE LATO 1
CFC - FA2	CONTATTO FINECORSO APERTURA PORTE LATO 2
CFC - FC2	CONTATTO FINECORSO CHIUSURA PORTE LATO 2
CL - 0, CL - 1...	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU SCHEDA PERIFERICA)
CL - FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA
CL - FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA
CL - SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO
CL - GON	SEGNALZIONE GONG IN CABINA
CL - OCC	SEGNALAZIONE OCCUPATO
PE	RITORNO PRESENTE
CL-PE	ALIMENTAZIONE FOTOCELLULE
CL-SF	SPIA ACCESSO IN FOSSA
PR+ - PR-	PATTINO RETRATTILE



ECA Di Belardi  
Via Dei Crispolti 91-93, Roma  
Tel. 0643535861

Schema: MC-OL48iCONFTR  
Foglio: 17 di 19