

# LEGENDA

## MORSETTI

## DESCRIZIONE

1 - 2	EXTRA CORSA
2 - 4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE
4 - 5	INTER FOSSA
5 - 6	ALT CABINA
6 - 6A	CEV
6 - 7	PARACADUTE
7 - 8	PRELIMINARI
8 - 9	PORTE CABINA
9 - 10	BLOCCHI
GND - MA - MB	DEVIATORE MANUTENZIONE
GND - UP, GND - DW	PULSANTI ISPEZIONE
CB - 0, CB - 1... (CABINA)	CHIAMATE DI CABINA (SU PERIFERICA QUADRO)
CB - 0, CB - 1... (SALITA)	CHIAMATE DI SALITA (SU PERIFERICA QUADRO)
CB - 0, CB - 1... (DISCESA)	CHIAMATE DI DISCESA (SU PERIFERICA QUADRO)
GND - FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA
GND - FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA
GND - ID	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA DISCESA
GND - IS	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA SALITA
GND - IAX	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI
CPF - PFD	PREFINECORSO DISCESA
CPF - PFS	PREFINECORSO SALITA
GND - PA	PULSANTE APERTURA PORTE
GND - SVR	CONTATTO SOVRACCARICO
GND - CM1	COSTOLA MOBILE - FOTOCELLULA LATO1
GND - CM2	COSTOLA MOBILE - FOTOCELLULA LATO2
GND - PRR	PULSANTE PARTENZA RAPIDA
GND - CCP	CONTATTO CABINA COMPLETA
PTC - PTC	TERMORESISTENZE MOTORE (PER ESCLUDERE MONTARE LA RESISTENZA DA 470 OHM IN DOTAZIONE)
CL - 0, CL - 1...	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIFERICA QUADRO)
CL - FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA
CL - FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA
CL - FDX	FRECCE PROSSIMA PARTENZA DISCESA
CL - FSX	FRECCE PROSSIMA PARTENZA SALITA
CL - SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO
CL - GON	SEGNALAZIONE GONG IN CABINA
PE	RITORNO PRESENTE
PR+ - PR-	PATTINO RETRATTILE
FR+ - FR-	FRENO ARGANO
TN	COMUNE TERRE QUADRO



ECA Di Belardi  
Via Dei Crispolti 91-93, Roma  
Tel. 0643535861

Schema: MC-PFAL10A  
Foglio: 15 di 17