

# LEGENDA

## MORSETTI

## DESCRIZIONE

1 - 2	EXTRA CORSA
2 - 4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE
4 - 5	INTER FOSSA
5 - 6	ALT CABINA
6 - 6A	CEV
6 - 7	PARACADUTE
7 - 8	PRELIMINARI
8 - 9	PORTE CABINA
9 - 10	BLOCCHI
CPF - PFD	PRE-FINE CORSA DISCESA
CPF - PFS	PRE-FINE CORSA SALITA
CPF - 82	PONTE ESCLUSIONE PFC
GND - MA - MB	DEVIATORE MANUTENZIONE
UP - DW	PULSANTI ISPEZIONE
CB - 0, CB - 1... (SALITA)	CHIAMATE ESTERNE SALITA (SU PERIFERICA QUADRO)
CB - 0, CB -1... (DISCESA)	CHIAMATE ESTERNE DISCESA (SU PERIFERICA QUADRO)
CB - 0, CB - 1... (CABINA)	CHIAMATE DI CABINA (SU PERIFERICA QUADRO)
GND - FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA
GND - FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA
GND - ID	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA DISCESA
GND - IS	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA SALITA
GND - CCP	CABINA COMPLETA
GND - PRR	PARTENZA RAPIDA
GND - SVR	CONTATTO SOVRACCARICO
GND - CM1	COSTOLA MOBILE -FOTOCELLULA LATO1
GND - CM2	COSTOLA MOBILE-FOTOCELLULA LATO2
CFC - FA1	CONTATTO FINECORSO APERTURA PORTE LATO 1
CFC - FC1	CONTATTO FINECORSO CHIUSURA PORTE LATO 1
CFC - FA2	CONTATTO FINECORSO APERTURA PORTE LATO 2
CFC - FC2	CONTATTO FINECORSO CHIUSURA PORTE LATO 2
CL-0, CL-1...	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIFERICA QUADRO)
CL - FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA
CL - FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA
CL - FDX	PROSSIMA PARTENZA DISCESA
CL - FSX	PROSSIMA PARTENZA SALITA
CL - SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO
CL - GON	SEGNALAZIONE GONG IN CABINA
PE	RITORNO PRESENTE
PR+ - PR-	PATTINO RETRATTILE
FR+ - FR-	FRENO ARGANO
AL1 - AL2	PULSANTE ALLARME
AL2 - AL3	SUONERIA ALLARME
R - S - T	LINEA TRIFASE
U - V - W	MOTORE ARGANO ALTA VELOCITA
Z - Z	RESISTENZA FRENATURA ESTERNA
L1 - L2	LINEA 220 VAC
L1 - L3	LUCE A TEMPO



ECA Di Belardi  
Via Dei Crispolti 91-93, Roma  
Tel. 0643535861

Schema: MC-FAL10AEMCEL  
Foglio: 19 di 21