

①

②

③

④

CHIAVE  
CABINA

chiave piano  
prioritaria

BOTTONIERA  
DI PIANO

chiave piano  
prioritaria

BOTTONIERA  
DI PIANO

GND

CL CE

pren.salita

pren.discesa

pren.salita

pren.discesa

S...

D...

S...

D...

PERIF 23

KCB KPI

CB CE

COMUNE  
PULSANTI DI PIANO


COMUNE  
PULSANTI DI CABINA

FOGLIO 2

DIODO




=



CONNESSIONI CHIAVI PRIORITARIE CABINA E PIANI

LA CHIAVE DEI PIANI VA INSERITA NELLA BOTTONIERA DI PIANO E CONNESSA ALLE PRENOTAZIONI DEL PIANO  
TRAMITE I DIODI FORNITI

POSSONO ESSERE INSERITE IN TUTTE LE BOTTONIERE O SOLO IN QUELLE DOVE SI VUOLE LA CHIAMATA PRIORITARIA  
SE LE SPIE DI PRENOTAZIONE SONO LED E NON LAMAPADINE I DIODI DELLE SPIE POSSONO ESSERE TOLTI ESEGUENDO AL  
LORO POSTO UN PONTICELLO



ECA Di Belardi  
Via Dei Crispolti 91-93, Roma  
Tel. 0643535861

Schema: MC-PFAL10AEMPRI  
Foglio: 6 di 22

①

②

③

④