

# LEGENDA

## MORSETTI

## DESCRIZIONE

1-2	EXTRA CORSA
2-4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE
4-5	INTER FOSSA
5-6	ALT CABINA
6-6A	CEV
6-7	PARACADUTE
7-8	PRELIMINARI
8-9	PORTE CABINA
9-10	BLOCCHI
CPF-PFD	PRE-FINE CORSA DISCESA
CPF-PFS	PRE-FINE CORSA SALITA
CPF-82	PONTE ESCLUSIONE PFC
MA	DEVIATORE MANUTENZIONE
UP-DW	PULSANTI ISPEZIONE
CE-0, CE-1... SALITA	CHIAMATE ESTERNE SALITA(SU PERIFERICA QUADRO)
CE-0, CE-1... DISCESA	CHIAMATE ESTERNE DISCESA(SU PERIFERICA QUADRO)
CB-0, CB-1... CABINA	CHIAMATE DI CABINA(SU PERIFERICA QUADRO)
GND-FCO	BISTABILE FINE CORSA DISCESA
GND-FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA
GND-ID	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA DISCESA
GND-IS	INDUTTORE (NO) CONTEGGIO E FERMATA SALITA
GND-CCP	CABINA COMPLETA
GND-PRR	PARTENZA RAPIDA
GND-SVR	CONTATTO SOVRACCARICO
GND-CM1	COSTOLA MOBILE -FOTOCELLULA LATO1
GND-CM2	COSTOLA MOBILE-FOTOCELLULA LATO2
CFC-FA1	CONTATTO FINECORSO APERTURA PORTE LATO 1
CFC-FC1	CONTATTO FINECORSO CHIUSURA PORTE LATO 1
CFC-FA2	CONTATTO FINECORSO APERTURA PORTE LATO 2
CFC-FC2	CONTATTO FINECORSO CHIUSURA PORTE LATO 2
CL-0, CL-1...	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIFERICA QUADRO)
CL-FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA
CL-FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA
CFX-FDX	PROSSIMA PARTENZA DISCESA
CFX-FSX	PROSSIMA PARTENZA SALITA
CL-SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO
CL-GON	SEGNALAZIONE GONG IN CABINA
PE	RITORNO PRESENTE
PR+/PR-	PATTINO RETRATTILE
FR+/FR-	FRENO ARGANO
AL1 -AL2	PULSANTE ALLARME
AL2 • AL3	SUONERIA ALLARME
R-S-T	LINEA TRIFASE
U-V-W	MOTORE ARGANO ALTA VELOCITÀ
Z-Z	RESISTENZA FRENATURA ESTERNA
L1-L2	LINEA 220VAC
L1-L3	LUCE A TEMPO



ECA Di Belardi  
Via Dei Crispolti 91-93, Roma  
Tel. 0643535861

Schema: MC-PFAL10AEMPRI  
Foglio: 20 di 22